

# Kasutusjuhend

## Digitaimer

### Tootekood 0743H EMT709

- A. Omadused
- Kellaaja kuvamine
  - 16 iseprogrammeeritavat taimerirühma
  - Pöördloenduse taimer
  - Ühe nupuvajutusega suve-/talveaja lülitus
  - Vahelduv režiim
- B. Joonis

Kirjeldus	Otstarve
1. Vedelkristallnäidik	Näitab seadme olekut: sees/väljas, programmirežiim, suveaeg, pöördloenduse režiim, vahelduv režiim
2. Üles-/allanupp	<ul style="list-style-type: none"><li>• Aja seadistamine</li><li>• Ülesnupp, seadme lülitamine sisse/välja/programmirežiimi</li><li>• Allanupp, vahelduva režiimi sisse/välja lülitamine</li></ul>
3. RCL ja MENU nupud	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vajutage RCL suve-/talveaja lülitamiseks</li><li>• Vajutage RCL allalaadimisrežiimi lõpetamiseks/taaskäivitamiseks</li><li>• Vajutage RCL jooksva programmi tühjendamiseks</li><li>• Vajutage nuppu MENU programmi ja pöördloenduse seadistusrežiimi sisenemiseks</li></ul>
4. OK-nupp	Vajutage kinnitamiseks
5. Lähtestamisnupp	Vajutage seadme lähtestamiseks

### C. Juhtnõõrid

Veenduge, et seade oleks enne pistikupessa ühendamist välja lülitatud. Ühendage seade pistikupessa. Seadke jooksev kellaeg.

- Vajutage ja hoidke nuppu **OK** vähemalt 2 sekundit: nädalapäev hakkab vilkuma, seade läheb jooksva kellaaja seadistusrežiimi.
- Seadke **üles-/allanupu** vajutamisega kuupäev, vajutage kinnitamiseks nuppu **OK**.
- Tunnid hakkavad vilkuma, seadke **üles-/allanupu** vajutamisega tund ja minut.
- Vajutage salvestamiseks ja väljumiseks nuppu **MENU**.

Käsitsi sisse ja välja

- Seadme sisse/välja ja programmirežiimi lülitamiseks vajutage kellaaja näidu ajal **ülesnuppu**.

### Programmi seadmine

- Programmi seadistusrežiimi sisenemiseks vajutage kellaaja näidu ajal nuppu **MENU**. Süttib sümbol **P** (Program), number **1** ja **ON** vilguvad, mis tähendab, et nüüd saab seada 1. programmi algusaega.
- Vajutage programmi seadmiseks nuppu **OK**.
- Programmi kuupäeva ja kellaaja seadmiseks kasutatakse **üles-/allanuppu** ja nuppu **OK**.
- Vajutage aja valimiseks **üles-/allanuppu** ja vajutage salvestamiseks nuppu **OK**.
- Teise programmi valimiseks tuleb sümboli **P** numbri vilkumise ajal vajutada **üles-/allanuppu**; võimalik on seade kuni 16 rühma programmi.
- Jooksva programmi salvestamiseks vajutage kaks korda nuppu **MENU**.

### Pöördloenduse seadmine

- Pöördloenduse seadistusrežiimi sisenemiseks vajutage kellaaja näidu ajal kaks korda nuppu **MENU**.
- Pöördloenduse kestuse seadmiseks vahemikus 1 sekund kuni 99:59:59 kasutatakse **üles-/allanuppu** ja nuppu **OK**.
- Pöördloenduse alustamiseks vajutage nuppu **OK**; kui seade on sisse lülitatud, lülitub seade pöördloendusaja saabumisel välja ja vastupidi.
- Pöördloenduse kestust kuvatakse näidikul 2 minutit, seejärel kuvatakse jälle kellaiega; jooksvat pöördloenduse režiimi näitab sümboli **CTD** vilkumine.
- Pöördloenduse režiimi tühistamiseks vajutage kaks korda nuppu **MENU**, et siseneda pöördloenduse seadistusse; seejärel vajutage pöördloenduse sätte kustutamiseks nuppu **RCL** ja vajutage väljumiseks nuppu **MENU**.

### Vahelduv režiim

- Vahelduvasse režiimi sisenemiseks vajutage kellaaja kuvamise ajal **allanuppu**; sümbol **RND** hakkab vilkuma.
- Vahelduvast režiimist väljumiseks vajutage uuesti **allanuppu**.
- Vahelduvas režiimis toimib seade 1. kuni 16. programmi järgi 4...32-minutilise viitajaga.
- Enne vahelduva režiimi kasutamist veenduge, et programm oleks seatud.

### Suveaja seadmine

- Suveaja lülitamiseks vajutage kellaaja kuvamise ajal nuppu **RCL**; kellaajale lisatakse üks tund ja süttib sümbol **+1H**.
- Väljumiseks vajutage uuesti nuppu **RCL**.

### Tehasesätetele lähtestamine

Vajutage seadme lähtestamiseks nuppu **R**.

D. Ettevaatust!

Ainult siseruumides kasutamiseks.

Seadmete pinge ei tohi ületada alltoodud tehnilistes andmetes nimetatud pinget.

E. Tehnilised andmed

Elektritoide: 16 A, 230 V~, 50 Hz Takistuslik koormus: kuni 3680 W

F. WEEE

Toote nõuetekohane kasutusest kõrvaldamine

	<p>Euroopa Liidus näitab see märk, et tooteid ei tohi kõrvaldada kasutusest koos tavaliste olmejäätmetega. Seadmed sisaldavad väärtuslikke töödeldavaid materjale, mida saab taaskasutada. Kontrollimatu jäätmekäitlus võib kahjustada keskkonda ja inimeste tervist. Viige kasutuskõlbmatuks muutunud seade spetsiaalsesse kogumispunkti või saatke toode edasimüüjale, kellelt te selle ostsite. Nii on tagatud toote materjalide ringlussevõtt.</p>
--	--

## **Tootja**

Tootja: Ningbo EverFlourish Smart Technology Corp. Ltd.

Address: 77 Wuxiang East Road, Yinzhou, Ningbo, 315111, Hiina RV