

# Kasutusjuhiseid

**Mehaaniline pistikupesa taimer 0742H (IP44)**

**Mehaaniline pistikupesa taimer 0744H (IP20)**

Sees/väljas perioodide seadmine

## **Ööpäevane pistikupesa taimer**

Taimer võimaldab seada kuni 96 sisse/välja käsklust ööpäeva kohta.

Soovitud väljas perioodi seadmiseks tõmmake kõik asjakohased sektorid sõrme, pliatsi või kruvitsa abil välja. Soovitud sees perioodi seadmiseks vajutage asjakohased sektorid alla. Igale sektorile vastab 15 minutit: 4 sektorit = 1 tund.

Kellaaja seadmine

Pöörake ketast päripäeva, kuni kolmnurkne osuti osutab tegelikule kellaajale. Tagage, et seadme küljel asuv lüliti oleks seatud asendisse .

Ühendamine

Kui soovitud sees/väljas perioodid ja tegelik kellaage on seatud, ühendage taimer vooluvõrku ja seejärel tarbija pistik taimeriga. Veenduge, et elektritoide ja tarbija oleks sisse lülitatud. Taimer hakkab tööle ning lülitab tarbija sisse ja välja olenevalt eelseatud sees/väljas käsklustest.

Käsitsi sisse ja välja

Eelseatud sees/väljas käsklusi saab katkestada seadme küljel asuva käsilüliti abil. Kui käsilüliti on asendis **I**, on ühendatud tarbija alaliselt sisse lülitatud.

Tehnilised andmed

Elektritoide 230 V~, 50 Hz

Voolutugevus 16 A, takistuskoormus

Madalaim temperatuur 0

Kõrgeim temperatuur 55

Ettevaatusabinõud

IP20: ainult ruumides kasutuseks. IP44: väliskasutuseks.

Ärge kasutage ühegi tarbijaga, mis ületab taimeri voolutugevust.

Tagage, et tarbija pistik oleks alati korralikult taimerisse sisestatud.

Taimeri puhastamiseks eemaldage see vooluvõrgust ja pühkige kuiva riidelapiga. Ärge kastke vette ega mingisse vedelikku.

Soojapuhureid ja paljastatud elementidega küttekehasid ei tohiks jätta järelevalveta ning seda tüüpi tarbijaid ei soovitata taimeritega ühendada.

Täpsus

Mehaaniline pistikupesa taimer ±5 min

Maaletooja: Espak AS

Viadukti 42 Tallinn

www.espak.ee