

LAUAKÄI M 1225-125

Lugupeetud Klient.

Täname Teid ostu eest.

Teie uus Mannesmanni tööriist on ekspertide poolt hoolikalt konstrueeritud. Enne tööle asumist lugege ohutusnõuded ja kasutusjuhend tähelepanelikult läbi.

ÜHENDAMINE

Käiad on varustatud kolmesoonelise maandusega juhtmega. Kasutage alati kaitsekontaktstepsleid. Kui Te kasutate pikendusjuhet siis kasutage kolmesoonelist kaablit, mis on varustatud maandatud muhvpistikuga.

KINNITAMINE LAUALE

Käi tuleb kinnitada kruvidega, mille pikkes sõltub töölaua paksusest. Kui töölaud on metallist on soovitatav kasutada mingit aluslauda või midagi sarnast. Seda on tarvis selleks, et summutada võnkumisi. Kui masin seisab kindlalt, siis monteeringe ka kaasasolevad tugiosad ja kaitsed. Nüüd on masin töötamiseks valmis.

KÄIAKIVI

Käiakivi on lihvimise ajal ohtlik. Käiakivi ei ole löögikindel. Lihvige alati kivi esiküljega. Ärge kunagi monteeringe pragudega käiakivisid. Asendage see kohe, sest suure pöörlemiskiiruse tõttu võib mõradega kivi laiali lennata.

LIHVIMINE

Kasutage kivi ainult nende tööde jaoks, milleks ta on ette nähtud nt. Tööriistade teritamine/lihvimine. Kasutage kogu lihvipinda, ärge lihvige ainult kivi servadega. Kõvade metallide puhul kasutage "pehmet" kivi, pehmete metallide puhul kasutage "kõva" kivi. NB ! Mannesmanni lauakäi on amatööritööriist, mis ei ole mõeldud profitoöks.

ÜLDINE OHUTUSEESKIRI

- Hoidke töökoht korras.
 - Mittekorras töökoht võib põhjustada õnnetuse.
 - Hoolitsege selle eest, et töökoht oleks hästi valgustatud.
- Töökeskkond.
 - Ärge kasutage tööriista niisketes või rasketes paikades (vihma käes), ega kergesti süttivate vedelike ja gaaside läheduses.
 - Vältige elektrilööki.
 - Hoidke voolujuhe eemal vedelikest, õlist, ja teravatest esemetest.
 - Ärge puudutage voolujuhtme paljastatud osasid.
- Hoidke lapsed tööpiirkonnast eemal.
- Tööriista mida Te ei kasuta hoidke, kuivas ja lastele kättesaamatus kohas.
- Ärge tööriista üle kuumutage ega koormake. Ülekoormused võivad tekitada kahjustusi ja lühendada tööiga.
- Tööriist teeb oma tööd paremini kui ta ei ole ülekoormatud. **Ülekoormusest tekkinud rike ei kuulu garantii alla!**
- Kasutage õiget tööriista.
 - Ärge kasutage väikese võimsusega tööriista jõudu nõudva töö jaoks.
 - Kandke vastavat tööriietust, kuna lotendavad riided ja töökindad võivad jääda tööriista liikuvate osade taha.
 - Töötamisel peab olema hea ja kindel asend ning vastavad jalanõud.
 - Kasutage kaitseprille ja tolmutmaski, juhul kui töötamise ajal eraldub palju tolmu, kui müra ületab 75dB, siis kasutage kõrvaklappe.
 - Voolujuhe hoidke eemal õlist, vedelikest ja teravatest esemetest.
 - Töötades jälgige, et toitekaabel oleks vaba ja ärge unustage, et toitekaabel ei ole veokõis ega kanderihm.
 - Pistikut stepslist ei tohi kaablist tõmmata.
 - Töötades kinnitage töödeldav ese kindlalt. Ärge töodelge eset, mis on nii väike, et te ei saa seda kinni hoida. Peaaegu kõik tööriistad on kahe käega paremini käsitletavad kui ühe käega - mida parem on tööriista käsitlemine, seda parem on töö resultaat.
 - Hoolitsege selle eest, et tööriist oleks töötamise ajal kindlal ja tugeval alusel.
 - Hooldage tööriista korralikult. Seade töötab paremini ja ohutumalt, kui ta on puhas. Puhastage seade alati peale töö lõppu. Korrapärane seadme puhastus tasub end ära pideva töökorrasolekuga, kauaealisusega ja jõudlusega.
 - Võtke seade vooluvõrgust välja juhul kui Te:
 - ei kasuta seadet; 17.2 peate töös vaheaega; 17.3 vahetate lisaseadmeid (lihvimiskettaid, lõikekettaid).
 - Pikendusjuhtme kasutamine.
 - Väliskeskkonnas töötamisel kasutage ainult selleks otstarbeks ettenähtud ja markeeritud juhete. Kui Te kasutate maandus juhtmega seadet, siis peab ka pikendus juhe olema maandusega. Jälgige, et pikenduskaabel oleks vähemalt sama suure ristlõikega.
 - OIGE alati tähelepanelik
 - Ärge töödake seadmega kui Te olete väsinud, ei suuda kontsentreeruda või tervis ei ole korras.
 - Veenduge, et seade ei ole kahjustatud.
 - Enne käia sisselülitamist veenduge, et masin ei ole sisse lülitatud.
 - Veenduge, et aparaadi liikuvad osad on töökorras.
 - Varuosa või abivahendi vahetamine/parandamine Teie enese poolt põhjustab garantii mittekehtimise, halvimal juhul ka õnnetusjuhtumi.

ÄRGE LASKE SEADMELE ÜLE KUUMENEDA. VAJADUSEL ANDKE SEADMELE PUHKUST!

TEHNILISED ANDMED :

Võrgupinge :	230v ~50Hz
Voolutarbivus :	0.85 A
Tarbitav võimsus :	120 W
Pöörete arv :	2950 pm
Käiakivi mõõdud :	125*16*20 mm
Maks. joonkiirus :	18.32 m/s