

Puidu graveerimise komplekt 1500KIT KEMPER

LOE HOOLIKALT KASUTUSJUHENDIT NING JÄTA SEE HILISEMAKS

KASUTAMISEKS ALLES max. temperatuur 380-480 kraadi C

Puidupõletuskomplekt 2 võimsusastmega (15-30W) • 7 varuotsakut jootmiseks, puidu põletamiseks, kaunistamiseks, kuumlõikamiseks • Kahest materjalist ergonoomiline käepide • Käsni otsiku puhastamiseks • Reguleeritav hoidik.

- Enne seadme vooluvõrguga ühendamist tee kindlaks, et vooluvõrgu pinget vastaks seadmel kirjas olevale väärtusele. Lülita graveerija välja, kui selle kasutamine on lõpetatud. Kui seda välja ei lülita, põhjustab see seadme ülekuumenemist ja oksüdeerumist, mis lühendab seadme eluiga.
- Kui puidu graveerija on sisse lülitatud, jälgi, et selle metallist osad (ots või elektrilised osad) ei puutuks kokku kergesti süttivate materjalidega või materjalidega, mida puidu graveerija kõrge kuumus võib kahjustada (näiteks plastik, kumm, puit jne).
- **Kui puidugraveerija on sisse lülitatud, siis ära puuduta käega ega ühegi teise kehaosaga selle metallist osasid, näiteks selle otsa. Selle kõrge temperatuur võib põhjustada tõsiseid põletushaavasid.**
- Väga soovitatav on kasutada spetsiaalset kuumakindlat alust, kuhu põleti saab asetada sellega töötamise vahepeal, et vältida selle kuumade osadega kokkupuutumist ja õnnetusi.
- Kui sa oled töötamise lõpetanud, lase graveerijal jahtuda jaheda õhu käes. Seda ei tohi mitte kunagi vette kasta kuna see võib põhjustada elektrilööki.
- Ära puhasta ega hoolda seadet enne, kui see on vooluvõrgust välja tõmmatud.
- See seade ei ole mõeldud kasutamiseks lastele, ega füüsiliselt või vaimselt selle ohutuks kasutamiseks mitte võimelistele inimestele, samuti ei tohiks seda kasutada ka piisava kogemuse või teadmisteta inimesed, juhul, kui ei ole antud piisavaid juhiseid selle seadme ohutuks kasutamiseks. See seade ei tohi sattuda laste kätte.
- Graveerija elektrijuhet ei saa vahetada. Kui see on rikutud, siis ei tohi seda seadet enam kasutada.

NÕUANDED KASUTAMISEKS

Ära kasuta puidu graveerijat materjalidel, mis võivad sulada (näiteks plastik, kunstnahk jne). Valmista graveeritava pind ette liivapaberiga, et teha pind siledaks. Tee joois ette pliiaatsiga, ühenda seade ja lülita sisse ning oota selle kuumenemiseni, nii et see samal ajal on püsti oma alusel. Hoida seadet nagu pliiaatsit ja hakka pliiaatsiga ette joonistatud kavandi järgi graveerima. Kasuta tange, et vahetada graveerija otsi, et teha erinevaid efekte. Lase puidu graveerijal täielikult jahtuda peale kasutamist.

Seadet on võimalik kasutada ka peenemate juhtmete jootmiseks.

Maaletooja: OÜ Henka CT, Tallinn. www.henka.ee

