

LT Žibalinė LED lempa

4 AA 1,5 V baterijos (nepriedamos).

Dviem skirtingomis šviesomis šviečianti LED lempa. Šiltos liepsnos efekto šviesa (24 LED) ir balta šviesa (12 LED).

Naudotojo instrukcijos: paspauskite mygtuką ir lemposje užsidegs šiltos liepsnos efekto šviesa. Paspauskite antrą kartą, norėdami įjungti baltą šviesą. Paspauskite trečią kartą, norėdami išjungti lempą.

DE LED-Wirbelsturm-Laterne

Batterien 4 x AA 1,5V (nicht enthalten).

Eine LED-Laterne mit zwei verschiedenen Lichtern. Ein warmes Flammeneffektlicht (24 LED) und ein weißes Licht (12 LED).

Gebrauchsanweisung: Drücken Sie den Knopf, und die Laterne leuchtet mit einem warmen Flammeneffekt auf. Drücken Sie ein zweites Mal, um das weiße Licht einzuschalten. Drücken Sie ein drittes Mal, um die Laterne auszuschalten.

PL Latarnia huraganowa LED

Baterie 4 x AA 1,5 V (brak w zestawie).

Latarnia LED z dwoma różnymi światłami. Ciepłe światło z efektem płomienia (24 diody LED) i białe światło (12 diod LED).

Instrukcja obsługi: naciśnij przycisk, a latarnia zaświeci ciepłym światłem z efektem płomienia. Naciśnij przycisk po raz drugi, aby włączyć białe światło. Naciśnij przycisk po raz trzeci, aby wyłączyć latarnię.

ko0224

**323873/332323/332322/
611385/611389/611388/ 631426**

4living
COLLECTION

EN LED Hurricane lantern

FI LED-Myrskylyhty

SV LED-Stormlykta

DK LED-stormlygte

NO LED-stormlykt

ET LED-tormilatern

LV LED vējlukturis

LT Žibalinė LED lempa

DE LED-Wirbelsturm-Laterne

PL Latarnia huraganowa LED

Info/Tootja/Ražotājs/Gamintojas: Tammer Brands Oy,
Viinikankatu 36, 33800 Tampere, Finland, 4livingcollection.fi

EN LED Hurricane Lantern

Batteries 4 x AA 1.5V (not included).

A LED lantern with two different lights. A warm flame effect light (24 LED) and a white light (12 LED).

User instructions: press the button, and the lantern lights up with a warm flame effect light. Press a second time to switch the white light on. Press a third time to switch the lantern off.

FI LED-Myrskylyhty

Paristot 4 x AA 1.5V (ei sisälly).

LED-lyhty kahdella erilaisella valolla. 24 LEDin lämmin liekkivalo ja 12 LEDin valkoinen valo.

Käyttöohjeet: ensin paina painiketta, lyhtyyn lämmin liekkivalo päälle. Toisella painalluksella lyhtyyn valkoinen valo. Kolmannella painalluksella lyhty pois päältä.

SV LED-stormlykta

Batterier 4 x AA- 1,5 V (ingår ej).

LED-lykta med två olika ljus. Varm flamma med 24 LED-lampor och vitt ljus med 12 LED-lampor.

Bruksanvisning: tryck på knappen så tänds den varma flaman. Tryck en gång till så ändras ljuset till vitt ljus. Tryck en tredje gång så släcks lyktan.

DK LED-stormlygte

Batterier 4 x AA- 1,5 V (medfølger ikke).

LED-lanterne med to forskellige lys. Varm flamme med 24 lysdioder og hvidt lys med 12 lysdioder.

Brugsanvisning: Tryk på knappen for at tænde den varme flamme. Tryk igen for at skifte til hvidt lys. Tryk en tredje gang for at slukke lanternen.

NO LED-stormlykt

Batterier 4 x AA- 1,5 V (ikke inkludert).

LED-lykt med to forskjellige lys. Varm flamme med 24 lysdioder og hvitt lys med 12 lysdioder.

Bruksanvisning: Trykk på knappen for å slå på den varme flammen. Trykk en gang til for å skifte til hvitt lys. Trykk en tredje gang for å slå av lykten.

ET LED-tormilatern

Patareid 4 x AA 1,5 V (ei ole kaasas).

LED-latern kahe eri valgusega. 24 LED-lambi soe leegivalgus ja 12 LED-lambi valge valgus.

Kasutusjuhised: kõigepealt vajutage nuppu ja laternas lülitub sisse soe leegivalgus. Teistkordsel vajutusel süttib laternas valge valgus. Kolmas vajutus lülitab laterna välja.

LV LED vējlukturis

Baterijas 4 gab. AA 1,5 V baterijas (nav iekļautas).

LED lukturis ar divām atšķirīgām gaismām. Siltas dzeltenās gaismas efekts (24 LED) un baltās gaismas efekts (12 LED).

Lietošanas norādes: nospiežot pogu vienu reizi, lukturis sāk degt siltas liesmas krāsā. Nospiežot pogu otro reizi, lukturis sāk degt baltās gaismas krāsā. Nospiediet pogu trešo reizi, lai izslēgtu lukturi.