

Toode: 4969 Vahtpolüstürooli lõikur 150W

Spetsifikatsioonid

Võimsus: 150W

Pinge: 230V, 50Hz

Kaitseklass: IP20 (ainult siseruumides kasutamiseks)

Komplektis:

1 tk vahtpolüstürooli lõikur

1tk lõiketera 106mm x 1mm

1tk lõiketera 202mm x 1mm

1 tk kuuskantvõti tera eemaldamiseks ja kinnitamiseks

Funktsioone

- Pärast operatsiooni ei teki teravaid nurki
- Pidev töö
- Kiiresti kuumenev tera. (Päästikule vajutades soojeneb ots sekunditega).
- Lõigake materjale, nagu polüpropüleen (PP), vahtpolüstürool (EPS) ja vaht.

Kasutamine

Toode sobib kasutamiseks 230 V pistikupesas, enne vooluvõrku ühendamist kontrollige pinget.

Enne toote kasutamist puhastage pinnad prahist, mustusest, värvist jne.

Valige õige tera ja sisestage see lõikurisse.

Ühendage toode vooluvõrku ja lülitage see lüliti abil sisse. Lõikuri soojenemiseks kulub umbes 10 sekundit.

Sobib vahtude ja vahtpolüstürooli kujundamiseks prototüüpide jaoks, kaunistuste vormimiseks, hobikäsitööprojektideks, isetehtud vahtpakenditeks jne.

Kui töö on tehtud, lülitage toode välja ja laske sellel jahtuda.

Pärast kasutamist pange lõikur tagasi hoiele ja asetage see lastele kättesaamatusse kohta.

Hoiatus

- Käsitsege kuumutatud lõikurit äärmiselt ettevaatlikult, kuna selle kõrge temperatuur võib põhjustada tulekahjusid või valulikke põletusi.
- Seade ei ole mänguasi ning seda tuleb hoida lastele kättesaamatus kohas ja hoida kuivas kohas.
- Enne seadme puhastamist või tera vahetamist eemaldage toitejuhe alati vooluvõrgust. Seadme katte eemaldamine ei ole lubatud.
- Seda seadet saavad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ning vähenenud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega või kogemuste ja teadmisteta isikud, kui neid on juhendatud või juhendatud seadme ohutu kasutamise kohta ja nad mõistavad ohte. Lastel ei ole lubatud seadmega mängida. Lapsed ei tohi ilma järelevalveta seda puhastada ega hooldada.
- Kui toitejuhe on kahjustatud, peab ohu vältimiseks toitejuhtme välja vahetama vastava kvalifikatsiooniga isik, näiteks elektrik.

Hooldus

Igal juhul, kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb see ohu vältimiseks viivitamatult välja vahetada. Seda tööd tohib teha ainult vastava kvalifikatsiooniga isik, näiteks elektrik.

Otsa vahetamine ja kinnitamine

Tähelepanu: Otsikut tohib vahetada või puhastada alles siis, kui otsik on jahtunud. Otsa saab vahetada või asendada, keerates otsa kinnitava kruvi lahti ja tõmmates otsa ära, nt. pintsettide abil. On oluline, et toote toide oleks välja lülitatud ja jahtunud enne ja pärast otsa vahetamist, kuna toote sisselülitamine ilma otsata võib seda kahjustada. Vahetage ots tagasi ja pingutage kinnituskruvi ainult käesurvega. Kinnituskruvi ei tohi üle pingutada, kuna see võib elementi kahjustada.

Toote puhastamine

Toodet võib puhastada niiske lapiga, kasutades väikeses koguses vedelat pesuvahendit. Ärge kunagi kastke seda vedelikku ega laske vedelikul selle korpusesse tungida.

Ringlussevõtt

See märgistus tähendab, et toodet ei tohi EL-is olmejäätmete hulka visata. Vältige võimalikke keskkonna- ja terviseohte, taaskasutades toodet õigesti, et materjali saaks vastutustundlikult käsitada. (Taaskasutage toode (WEEE) elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmetena). Palun taaskasutage toode kohalike ringlussevõtusüsteemide abil. Viige pakendis olev plastik plasti ringlussevõttu ja papp papi ringlussevõtu konteinerisse.



Importija: Toolnet Oy. www.toolnet.fi Sorvaajankatu 11, 00880 Helsinki, Soome.