

Kasutusjuhend



EUROM

Keraamiline püstikpuhur SF1803T

Keraamiline püstikpuhur EUROM SF1803T

Ohutusjuhised

Enne kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi. Kasutusjuhendi nõuete eiramisest tulenevate kahjude korral kaotab garantii kehtivuse! Tootja ei vastuta võimalike kahjude eest.

- Toote volituseta muutmine ja/või modifitseerimine ei ole turvalisust ja EÜ nõuetele vastavust arvestades lubatud.
- Keelatud on puhuri katmine mis tahes esemetega. Ärge asetage sisselülitatud puhuri lähedale mingeid esemeid. Tulekahjuoht!
- Et vältida õhuringluse takistamist, kontrollige, et puhur on paigutatud piisavalt kaugemale kõikidest esemetest.
- Ärge jätke pakkematerjali järelevalveta. Fooliumitükid või kilekotid ei ole mänguasjad ja võivad olla lastele ohtlikud.
- Puhur ei ole mänguasi. Hoidke seade lastele kättesaamatus kohas!
- Ärge puudutage seadet ega selle pistikut märgade või niiskete kätega. Elektrilöögioht!
- Tööstushoonetes järgige elektriseadmetele ja -paigaldistele ametiliitude poolt kohaldatud ohutusnõudeid.
- Vältige seadme kasutamist ebasoodsates keskkonnatingimustes: niiskus või liigne õhuniiskus, tolm ja kergestisüttivad gaasid, aur või lahustid.
- Kui on alust arvata, et seadet ei ole võimalik ohutult kasutada, lülitage seade välja ja tagage, et seadet ei saaks juhuslikult sisse lülitada. Seadme ohutu kasutamine on välistatud järgmistel juhtudel:
 - seade on nähtavalt kahjustunud,
 - seade ei toimi enam,
 - seadet on hoitud pikema aja jooksul ebasoodsates keskkonnatingimustes või kui
 - seade on transportimise käigus kahjustunud.
- Kontrollige, et puhuri otseses läheduses ei ole mingeid esemeid. Jälgige seadme pöörlemisraadiust!

Sihipärane kasutamine

Puhur on mõeldud õhu ventileerimiseks ja ringluseks.

Sisseehitatud küttefunktsiooni kaks reguleerimisastet, mõlemad võimsusega 900 vatti, tagavad puhuri mitmekülgse kasutamise ja pöörlemisfunktsioon tagab ulatusliku ventileerimise.

Puhur töötab standardse toiteallikaga (230 V ~ 50 Hz).

Puhur on mõeldud kasutamiseks ainult siseruumides, kuivades tingimustes.

Ülekuumenemisest tuleneva tulekahjuohtu vältimiseks on puhur varustatud elektrilise ja mehhaanilise kaitseüsteemiga, mis lülitab seadme selle ümberkukkumise korral kohe välja.

Puhuri ühtegi osa ei ole lubatud muuta ega ümber ehitada! Järgige ohutusjuhiseid!

Seadme paigaldamine

Seadmele paigaldatud käepide hõlbustab puhurit transportida.

Asetage põrandapuhur tasasele ja tugevale pinnale.

Puhuri all asuv kaitselüli lülitab seadme selle ümberkukkumise korral välja.

Seadme kasutamine

Pärast puhuri nõuetekohast paigaldamist ühendage kaitsemaandusega pistik standardsesse seinakontakti.

Punase signaallambi süttimine näitab, et seade on sisse lülitatud.

Puhuri kõikide funktsioonide reguleerimisnupud asuvad seadme peal.

Funktsioonide sisselülitamiseks vajutage lihtsalt vastavale nupule. Nupu allavajutamisel lülitub vastav funktsioon sisse. Funktsiooni sisselülitamiseks vajutage lüliti alla, kuni kuulete klõpsu. Funktsiooni välja lülitamiseks vajutage uuesti nupule.

FAN (VENTILAATOR) = seade on sisse lülitatud

900W = esimene kütteelement võimsusega 900 vatti on aktiveeritud.

900W = teine kütteelement võimsusega 900 vatti on aktiveeritud.

SWING (PÖÖRLEMINE) = pöörlemisfunktsioon on sisse lülitatud.

Kaitseüsteem lülitab puhuri selle ümberkukkumisel välja. Kui kaitseüsteem on aktiveeritud, ei sütti puhuri esiküljel asuv ja seadme valmisolekut näitav signaallamp.

Puhastamine

Puhur on varustatud seadme tagaküljel asuva tolmufiltriga. Õhuvarustamise tagamiseks puhastage filtrit regulaarselt.

Enne seadme puhastamist tõmmake pistik pistikupesast välja.

Filtri puhastamine:

Korpuse puhastamine

Korpuse puhastamiseks kasutage ainult veidi niisket pehmet lappi. Ärge kasutage keemilisi või söövitavaid puhastusaineid.

Tolmufiltril puhastamine

Keerake õhuvõret ja korpust ühendavad mõlemad kruvid lahti ning tõmmake võre välja.

Puhastage seadmes olev tolmufilter. Asetage puhastatud tolmufilter filtrihoidikusse tagasi ja sulgege hoolikalt kaitsevõre. Keerake kruvid tugevalt kinni.

Tähelepanu: ärge alustage filtri puhastamist kohe pärast puhuri väljalülitamist. Laske seadmel jahtuda!

Tehnilised andmed

Toitepinge:

Energiatarve:

Võimsus

Reguleerimisvahemik:

Pöörlemisraadius:

Mõõtmed (P x L x K):

230 V~ / 50 Hz

Õhuringlus: umbes 10 W

Kütmine max. 1800 W

max. 1800 W

0 - 900 - 1800 W

umbes 90°

18*15,2*42 cm