

SÜSINIJKSOOJUSKIIRGAJA

Kasutusjuhend



EUROM CS1200

Lugege kasutusjuhend läbi ja hoidke edaspidiseks kasutamiseks alles

TÄNAME TEID

Täname, et valisite ühe meie toodetest – CS1200 süsiniksoojuskiirgaja. Loodame, et seade vastab Teie ootustele! Lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja hoidke edaspidiseks kasutamiseks alles.

TEHNILISED ANDMED

Mudel
CS1200

Toitepinge
230 V / 50 Hz

Võimsus
1200 vatti max

Reguleerimisvahemik
300–1200 vatti

Mõõtmed
Ø 245 x 820 mm

Kaal
3,2 kg

KASUTUSJUHE

1. Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi.
2. Sisselülitatud soojuskiirgaja muutub kuumaks. Ärge puudutage sisselülitatud soojuskiirgaja kuumat välispinda ja hoidke kõik kergsüttivad materjalid (kardinad, mööbel, rõivad jne) seadmest vähemalt 1 meetri kaugusel.
3. Olge äärmiselt ettevaatlik seadme kasutamisel laste lähedal. Jälgige lapsi ja ärge jätke järelevalveta lapsi sisselülitatud soojuskiirgaja juurde!
4. Ärge jätke sisselülitatud soojuskiirgajat järelevalveta.
5. Lülitage seade välja, kui seda ei kasutata.
6. Ärge kasutage kahjustatud pistiku või elektrijuhtmega või muul moel kahjustunud soojuskiirgajat.
7. Soojuskiirgaja ei ole niiskusekindel. Seadme kasutamine välitingimustes on lubatud ainult sademeteta ilma korral. Viige seade õheseks ning vihma, udu või kõrge õhuniiskuse korral siseruumi.
8. Soojuskiirgaja kasutamine vanni, duši või basseini vahetus läheduses, pesuruumis jne on keelatud.
9. Soojuskiirgaja väljalülitamisel kontrollige, et kõik lülid on asendis 0 (väljalülitatud). Pistiku eemaldamisel pistikupesast ärge tõmmake elektrijuhtmet, vaid võtke kinni pistikust.
10. Elektrilöögi- ja tulekahjuohu ennetamiseks vältige võõrkehade sattumist soojuskiirgajasse.
11. Tulekahju vältimiseks ärge katke seadet käterätikute, rõivaste või muude esemetega!
12. Ärge kasutage seadet kohtades, kus kasutatakse või ladustatakse bensiini, värvaineid või kergsüttivaid vedelikke.
13. Soojapuhuri mitteshipärane kasutamine on keelatud.
14. Ärge paigutage soojuskiirgajat otse seinakontakti alla.
15. Enne hoiulepanemist laske soojuskiirgajal täielikult jahtuda.

OHUTUSNÕUDED

Soojuskiirgaja on varustatud **kaitselülitiga** kütteelemendi automaatseks väljalülitamiseks, kui seade ei ole püstises asendis. Soojuskiirgaja tava-pärane talitus taastub, kui seade on püsti tõstetud. Lisaks on soojuskiirgaja varustatud **ülekuumenemiskaitsega**, mis lülitab liialt kuumaks muutunud seadme välja. Ülekuumenemise korral lülitage seade välja, eemaldage pistik pistikupesast ja kõrvaldage ülekuumenemise põhjus (peamiseks põhjuseks, miks soojuse kiirgamine võib olla takistatud, on seadme katmine mingite esemetega, seadme asetamine seinale liialt lähedale jne). Laske soojuskiirgajal umbes 15 minutit jahtuda ja seejärel lülitage uuesti sisse.

KASUTAMINE

1. Asetage soojuskiirgaja tugevale, tasasele ja horisontaalsele, takistusteta pinnale vähemalt 1 meetri kaugusele seinast või kergsüttivatest materjalidest.
2. Seadke reguleerimisnupp asendisse OFF (asend 0) ja ühendage pistik toitepingega.
3. Keerake nupp soovitud asendisse: 1 – võimsus 300 vatti, 2 – võimsus 1200 vatti.
4. Öhuringlemise funktsiooni valimiseks keerake nupp lõpuni asendisse 3.
5. Seadme väljalülitamiseks keerake nupp asendisse OFF (asend 0) ja eemaldage pistik pistikupesast.

PUHASTAMINE JA HOIDMINE

Soojuskiirgajat on soovitatav puhastada vähemalt üks kord kuus ja enne pikemat hoiulepanemist. Lülitage soojuskiirgaja välja, eemaldage pistik pistikupesast ja laske seadmel jahtuda. Puhastage soojuskiirgaja välispind kuiva lapiga.

Vee, vaha, poleerimisvahendite või keemiliste lahustite kasutamine on keelatud!

Hoidke seadet kuivas ja jahedas kohas, eelistatavalt originaalpakendis.

KUI SOOJUSKIIRGAJA EI TÖÖTA

1. Kontrollige, et pistikupesaga, kuhu soojuskiirgaja on ühendatud, on töökorras.
2. Veenduge, et soojuskiirgajasse ei ole sattunud seadme tööd takistavaid võõrkehi. Takistuste korral lülitage soojuskiirgaja välja, eemaldage pistik pistikupesast ja oodake, kuni seade jahtub. Seejärel eemaldage ettevaatlikult takistus, ühendage pistik uuesti toitepingega ja käivitage seade vastavalt eespool toodud juhiste.
3. Probleemi püsimisel eemaldage pistik pistikupesast ja pöörduge elektriseadmete volitatud hoolduskeskusesse.

Importija:

Euromac bv.
Kokosstraat 20,
8281 JC Genemuiden - NL

Seadme tüüp:

Süsiniksoojuskiirgaja

Mudel ja tüüp:

EUROM CS1200

Importijana deklareerime, et seade vastab EMÜ direktiivide nõuetele.

Katsestandardid:

EN 60335 -1 : 2002 + A11

EN 60335 - 2 - 30 : 2003

Genemuiden, 27. mai 2005

J. Bakker, peadirektor, Euromac bv.

Genemuiden, 27. mai 2005

EUROMAC BV.

Kokosstraat 20, 8281 JC Genemuiden

Tel.: 038 385 4321 Faks: 038 385 6464

e-post: info@euromac.nl www.euromac.nl