

KASUTUSJUHEND

KVARTSSOOJENDI VTV 1200

Sissejuhatus

Palun lugege enne meie uue kvartssoojendi kasutamist käesolev kasutusjuhend ja selle juurde kuuluv ohutusjuhend läbi, sest nii õpite seadme kõiki võimalusi kasutama. Hoidke kvartssoojendi kasutusjuhend alles, et saaksite hiljem vajadusel mälu värskendada.

Tehnilised andmed

Pinge/sagedus	220...240 V, u 50 Hz
Nimivõimsus	1200 W
Mõõtmed	53 x 11,5 x 17,5 cm
Mass	1,3 kg

Vajab vähemalt 10 A sulavkaitset.

. Toitejuhet tohib vahetada ainult tootja või kvalifitseeritud hooldusmehaanik!

Ohutuseeskirjad

- . Kvartssoojendit ei tohi kasutada märja ilmaga õues, vannitoas või muus märjas või niiskes keskkonnas.
- . Pange tähele, et kvartssoojendi võib muutuda väga kuumaks, mistõttu seade tuleb paigutada süttivatest esemetest, nagu näiteks mööbel, kardinad ja muu sarnane, ohutusse kaugusesse.
- . Ärge katke soojendit kinni.
- . Õnnetuste vältimiseks tohib kahjustatud toitejuhet vahetada ainult tootja, tema müügiesindaja või sarnase kvalifikatsiooniga isik.
- . Ärge asetage soojendit pistikupesa alla.
- . Ärge ühendage kvartssoojendit ühegi teise seadmega, mis võib soojendi automaatselt sisse lülitada.
- . Ärge kasutage kvartssoojendit kohtades, kus kasutatakse või ladustatakse kergesti süttivaid vedelikke või gaase.
- . Pikendusjuhet kasutades jälgige, et see oleks võimalikult lühike ja alati täielikult lahti rullitud.
- . Ärge ühendage teisi seadmeid infrapunasoojendiga samasse pistikupessa.

Inimesed, sealhulgas lapsed, kes ei ole füüsilise, sensoorse või vaimse puude tõttu võimelised masinat ohutult kasutama, samuti vastavate kogemuste ja teadmisteta inimesed tohivad masinat kasutada ainult vastutava isiku järelevalve all või neile tuleb eelnevalt õpetada, kuidas masinat õigesti kasutada.

Kasutamine

- Asetage soojendi püsti kindlale pinnale, märjast keskkonnast ja süttivatest esemetest ohutusse kaugusesse.
- Pistke toitejuhe seinakontakti.
- Vajutage lüliti nupp asendisse "I". Üks lüliti vastab võimsusele 600 W, kaks lüliti vastavad võimsusele 1200 W.
- Kui soovite soojendi välja lülitada, vajutage mõlemad lülitid välja (asendisse "O") ja eemaldage toitejuhe voluvõrgust.
- Soojendil on ümberminekukaitse (lüliti), seetõttu tuleb seade asetada tasasele pinnale.