

kasutusjuhend



**Patareidega
PUTUKAPÜÜDUR**



Teisaldatav putukapüüdur

1 – Teisaldatav putukapüüdur

Teisaldatav elektrooniline putukapüüdur meelitab väikesi kärbsed ja lendavaid hammustavaid putukaid ultraviolettkiirguse abil. Lampi sisenenud putukad lendavad vastu elektriliselt laetud võret ja hukuvad kiiresti, hügieeniliselt ja valutult.

2 – Kirjeldus



- 1) käepide
- 2) UV-A lamp
- 3) pingestatud võre
- 4) plastist kaitsevõre
- 5) lüliti
- 6) patareipesaga korpus

3 – Paigutus

Parim paigutuskoht on 1–3 meetri kõrgusel põrandast. Et lendavaid putukaid meelitatakse ultravioletvalguse abil, ärge asetage seadet muude valgusallikate lähedale. Parim tulemus saavutatakse hämaras kohas. Ühtlasi veenduge, et putukate lennuteel ei ole takistusi. Asetage seade alati inimtoidust eemale, et putukad ei peaks toidule lähenema. Hoidke aknad ja uksed võimalikult kinni. Putukatele ei meeldi tuuletõmme. Ärge asetage seadet lahtise akna või ukse lähedale.

4 – Kasutamine

Eemaldage kogu pakkematerjal.

Avage seadme korpuse patareipesa, võtke patareihoidik välja ja täitke nelja LR20 tüüpi leelispatareiga. Ühendage „+“ plussiga ja „-“ miinusega!

Asetage seade tasasele ja tugevale aluspinnale. Paigutage seade lastele kättesaamatusse kohta.

Seadme sisselülitamiseks vajutage lüliti. Väljalülitamiseks vajutage uuesti lüliti.

Enne seadme teisaldamist, puhastamist või hooldamist lülitage seade **alati** esmalt välja ja võtke patareid hoidikust välja.

5 – Puhastamine

Puhastage seadet korrapäraselt.

- Lülitage seade välja ja võtke patareid välja.
- Surnud putukate eemaldamiseks kallutage seadet ja raputage seda õrnalt.
- Puhastage seadet väljast kuiva ja pehme lapi või pintsliga. Vajadusel võib puhastamiseks kasutada seebivett (sobib enamik kodus kasutatavaid puhastusvahendeid). Ärge kasutage söövitavaid või abrasiivseid vahendeid. Laske seadmel enne taaskäivitamist täielikult kuivada!

6 – Ohutusnõuded

- Enne seadme kasutamist lugege käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi.
- Enne uue putukapüüduri kasutuselevõttu veenduge, et sellel ei ole kahjustusi. Ärge kasutage kahjustatud putukapüüdurit, vaid saatke see asendamiseks maaletoojale tagasi. Kasutage selles seadmes ainult nelja LR20 tüüpi leelispatareid.
- Enne seadme teisaldamist, puhastamist vm käsitlemist kontrollige alati, et patareihoidikus ei ole patareisid.
- See putukapüüdur on ette nähtud kasutamiseks ainult kodumajapidamistes, telkides, haagissuvilates jne.
- Seda putukapüüdurit ei tohi kasutada märjas või niiskes kohas.
- Ärge asetage seadet lahtise tule või küttekeha lähedale.
- Ärge kastke seadet vette.
- Vältige võõrkehade sisenemist putukapüüduri võresse, sest need võivad seadet kahjustada.
- Ärge jätke sisselülitatud seadet järelevalveta. Lahkumisel lülitage seade alati välja.
- Töötavat seadet ei tohi jätta laste või teovõimetute inimeste lähedusse ilma järelevalveta. Ärge laske lastel seadet mänguasjana kasutada. See seade ei ole ette nähtud kasutamiseks lastele või teovõimetutele inimestele või inimestele, kellel ei ole seadme kasutamise oskusi või kogemusi.
- Ärge puudutage pingestatud võre traate. Kui traadid on paindunud, võtke patareid välja ja sirgestage kõik paindunud traadid.
- Ärge kunagi muutke seadme ehitust.
- Seadet tohivad avada ja/või parandada vaid sellekohaste õiguste ja oskustega töötajad.
- Kasutage putukapüüdurit ainult käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud otstarbel.

6 – Tehnilised andmed

Tüüp		Teisaldatav putukapüüdur
Lambi võimsus	W	4
Võre pinge	V	800 - 1000
Patareid		LR20 – 1,5 V (4 tk)
Mõõtmed (kõrgus × läbimõõt)	mm	280 × 135
Kaal	kg	0,74