

weber AK



VALGET VÄRVI JÄME ANTIKKROHV

- Nägus
- Universaalne
- Lihtne paigaldada

TOOTEKIRJELDUS

weber AK on valget värvi 1,5 mm teraga viimistluskrohvisegu sise ja välistingimustesse - see on nn kindakrohv, millele võib lõpliku viimistluse teha käsitsi, harjaga, kelluga vm töövahendiga. Toode "kopeerib" aluspinna tekstuuri ja reljeefi (nt jääb plokkidest seina krohvimisel plokkseotis läbi kumama).

KASUTUSALA

weber AK-d kasutatakse sise- ja välistingimustes seinte viimistlemiseks, kui soovitakse saada omanäolist, antiikset ja arhailist tulemust. Aluspinna struktuur, tekstuuri ja reljeefus jäävad krohvikihist läbi kumama. weber AK sobib hästi ka ahjude, pliitide, kaminade jm köetavate pindade viimistlemiseks.

ALUSPIND

Fibo plokk, silikaat, tellis, betoon, krohv

TEA ENNE KASUTAMIST

Aluspind tuleb puhastada naket takistavatest ainetest ja kihtidest (nt värb, tolm, lahtised ja kahjustunud segukihid jne). Köetavate pindade (ahjud, pliidid, kaminad) viimistlemisel peavad aluspinnad olema eelnevalt toatemperatuurile maha jahtunud.

TEHNILINE INFORMATSIOON

Materjali kulu	4...6 kg/m ²
Tera suurus	1,5 mm
Soovituslik kihipaksus	3...6 mm
Soovituslik veekogus	4...4,8 l/20 kg
Segamisaeg	3...5 min
Paigaldustemperatuur	+5...+30°C
Kasutusaeg	3 h
Avatud aeg	20 min
Kuivamisaeg	2 päeva
Konsistents	Mört
Sideaine	Valge tsement
Täiteaine	Purustatud lubjakivi
Lisand	Polümeerid
Tulekindlusklass	A1 (EN 13501-1)
Värvus	Valge
Säilivusaeg	24 kuud
Pakend	20 kg
Sertifikaat	CE, EPD, M1

TÖÖJUHISED

Segu valmistamiseks kasutada puhast joogikõlbulikku vett. Veekulu 4...4,8 l/20 kg. Segada trelli ja vispliga, segamisaeg 3 minutit. Enne seinale kandmist tuleb segul lasta 15 minutit seista ja siis uuesti segada. Valmis segu tuleb kasutada 3 tunni jooksul alates vee lisamisest. Segunõud ja tööriistad peavad olema puhtad ja roostevabad. weber AK-d võib pinnale kanda käsitsi kummipõhjalise krohvihõõrutiga või pahtlipritsi. Lõpliku viimistlus tehakse käsitsi. Sileda aluspinna korral võib AK krohvihõõrutiga siledaks viimistleda. Omanäolise ja visuaalselt huvitavama pinna saamiseks võib weber AK pinna viimistleda harjaga, käega, kelluga või mõne muu vahendi või tööriistaga. Segu kopeerib aluspinna reljeefi ja struktuuri. weber AK-d võib pinnale kanda ka krohvipritsi ja lõppviimistlus jätta pritspinnana. Pritspinna tegemisel mõjutavad lõpptulemust segu konsistents, krohvipritsi suudme läbimõõt ning õhu pealevoolu hulk ja surve. Märkus: enne suurema töö ettevõtmist on soovitatav teha väike proovitöö ja selle põhjal hinnata, millist lõpptulemust soovitakse saada.

JÄRELHOOLDUS

Vältida krohvitud pinna liiga kiirest kuivamisest. Viimistletud sein tuleb kaitsta otsese päikese, tuule ja sademete eest.

