

# weber LR Spray



## VALMIS VIIMISTLUSPAHTEL

- Tagab sileda pinna värvimiseks ja tapetseerimiseks
- Kerge lihvida
- Lihtne paigaldada
- Suure nakketugevusega

## TOOTEKIRJELDUS

weber LR Spray on valmissegatud peen viimistluspahtel, mis on mõeldud seinte ja lagede viimistlemiseks kuivades ruumides (eluruumid, kontorid, bürood, lasteaiad, koolid). Tagab piisavalt sileda pinna värvi ja tapeedi alla. Tarnitakse 15 l plastikaatkottides. Pinnale võib kanda nii pumbaga kui ka käsitsi.

## KASUTUSALA

weber LR Spray on seinte ja lagede viimistluspahtel kuivades ruumides.

## ALUSPIND

Krohv, kipsplaat, puitlaastplaat, Fibo, silikaat, tellis, betoon, gaasbetoon

## TEA ENNE KASUTAMIST

Aluspinnaks sobivad erinevad mineraalsed tsementkrohv ja -pahtlid, nt weber TT, webervetonit L, kipskrohv, kipsplaatseinad ja -laed, puitlaastplaat jne. Aluspind peab olema puhas, kõva ja tolmuvaba ning aluspinna minimaalne temperatuur materjali paigaldamise ajal on +5°C. Aknad ja muud pinnad, mida ei pahteldata, tuleb hoolikalt kinni katta.

## TEHNILINE INFORMATSIOON

Materjali kulu	u 1,0 l/m <sup>2</sup> /1 mm
Tera suurus	0,3 mm
Soovituslik kihipaksus	1...2 mm (üksikud augud 3 mm)
Paigaldustemperatuur	+5...+30°C
Kasutusaeg	2 ööpäeva kinnises anumas
Avatud aeg	20 min
Kuivamisaeg	1...2 päeva
Konsistents	Mört
Sideaine	Akrüül kopolümeer
Täiteaine	Valge dolomiidi pulber
Lisand	Polümeerid
Värvus	Valge
Säilivusaeg	12 kuud
Pakend	15 L

## TÖÖJUHISED

Pahtel kantakse seinale kas pumbaga või käsitsi pahtlilabidaga. Kuivi, poorseid ja imavaid aluspindu on enne pahteldamist soovitatav niisutada. Osalisel tasandusel kantakse viimistlussegu pinnale käsitsi, kasutades pahtlilabidat. Laustasandusel võib segu pinnale kanda nii pahtlipritsiaga kui ka käsitsi, kasutades selleks laia pahtlilabidat. Pahtlipritsiaga töötamisel kantakse segu nii suurele pinnale, mille jõuab ca 10-20 minuti jooksul pahtlilabidaga üle siluda. Liigne segu eemaldatakse liibilt segamisnõusse ja kasutatakse hiljem uuesti. Enne järgmise kihi pealekandmist peab eelmine kiht olema kuivanud. Lihvimiseks kasutatakse peent (P150-180) liivapaberit. Lihvimise ajal peab kandma tolmu maski ning kaitseprille. Enne järgmise kihi pealekandmist tuleb pinnalt kogu lihvitolm korralikult eemaldada. Enne järgmise tööetapi juurde asumist (värvimine, tapetseerimine) tuleb vajadusel kasutada sobivat krunti. Kivistunud pinda võib värvida või tapetseerida 1-2 ööpäeva möödudes. weber LR Spray-ga pahteldatud pinnad võib jätta ka viimistlemata (nt pritspinnana lagedel).

## JÄRELHOOLDUS

weber LR Spray-ga viimistletud seinad on soovitatav enne tapetseerimist kruntida.