



EI TOLMA

## Plaatimissegu



### Laialt kasutatav, elastne, heleda tooniga plaatimissegu

- Lihtsalt kasutatav
- Väga hea nake erineval aluspinnal
- Sobilik kõikidele plaatitüüpidele
- Sise- ja välistingimustes kasutatav

#### TOOTEKIRJELDUS

<b>Kulunorm</b>	u 3 kg/m <sup>2</sup>
<b>Veekulu</b>	u 1.5 l/5 kg (= u 0.29 l/kg)
<b>Paigaldustemperatuur</b>	Plaatimise ajal ja 2 päeva peale plaatide paigaldamist peab olema aluspinnal, segu ja õhutemperatuur üle +10 °C. Jahedam temperatuur vähendab nakketugevuse kasvu.
<b>Kasutusaeg</b>	3 tundi vee lisamisest
<b>Avatud aeg</b>	u 20 min
<b>Täielik kuivamine</b>	2 nädalat (T=20 °C, RH=50%)
<b>Sideaine</b>	Tsement
<b>Nakketugevus (28 päeva)</b>	> 1.0 N/mm <sup>2</sup> (EN 1348)
<b>Värvus</b>	Naturaal valge
<b>Säilivusaeg</b>	24 kuud (kuivades oludes kinnises pakendis)
<b>Pakend</b>	5 kg plastik kott.
<b>Toote sertifikaadid</b>	CE

#### Kasutusala

**weber MultiGlue** on sobilik keraamiliste plaatide ja loodus kivide paigaldamiseks sise- ja välistingimustes mineraalsetele aluspindadele. Toode sobib lahti tulnud plaatide tagasi kleepimiseks ja muudeks plaatimise seotud remonttöödeks.

#### Aluspind

Plaatimise ajal ja ka 2 päeva peale plaatide paigaldamist peab olema aluspinnal, segu ja õhutemperatuur üle +10 °C. Aluspind peab olema kuiv, mahupüsiv, kõva ja puhastatud naket nõrgendavatest ainetest (tolm, tsemendipiim, lahtine materjal). Väikesed ebatasasused üksikute plaatide all saab tasandada enne plaatimist **weber MultiGlue** abil.

#### Segu valmistamine

Kuivsegu (5kg) segatakse 1,5 l puhta veega trelli ja vispli abil. Väiksema koguse võib segada ka käsitsi näiteks kella või pahtlilabida abil, segada niikaua kuni on mass on ühtlane, umbes 5 minutit. Segul lastakse seista umbes 10 minutit ja seejärel segatakse see uuesti kergelt läbi. Valmissegatud plaatimissegu kasutusaeg on umbes 3 tundi vee lisamisest.

#### Paigaldamine

Plaatimissegu paigaldatakse plaatimiskammi hambulise poolega, plaadid tuleb kinnitada avatud aja jooksul (umbes 20 minutit). Tuuletõmme, kõrge temperatuur ja imavad aluspinnad vähendavad avatud aega. Piisava nake saavutamiseks aluspinnal ja plaadi vahel tuleb segule asetatud plaati paraja tugevusega segusse suruda. Suuri plaate paigaldades võib plaatimissegu kanda ka plaadi tagaküljele. Plaadistust saab korrigeerida umbes 10 minuti jooksul pärast plaadi paigaldamist. Segu ei tohi täita üle poole plaadivuugi sügavusest, üleliigne segu eemaldatakse kohe. Heade kuivamistingimuste puhul võib alustada vuukimisega 24 h möödudes. Keskkonnatingimused, kasutatavad plaadid ja aluspinnal imavus mõjutavad oluliselt kuivamisega. Tööde ajal ja kahel järgneval päeval peab aluspinnal, segu ja plaatide temperatuur olema üle +10°C.

