

FI: Vieser-lattiakaivojärjestelmän asennusohjeet

Vieser kaivo ja korokerenkaat ovat tyypihyväksyttyjä. Hyväksynnän voimassaolo edellyttää, että kaikki käytettävät tuotteet ovat samaa Vieser-tuotesarjaa.

EST: Vieser põrandatrapi süsteem paigaldusjuhendid

Vieser trapid ja tösteröngad on sertifitseeritud tooted. Tüübikinnitus kehitib eelduse, et kõik trapisüsteemis kasutatavad tooted kuuluvad Vieser tootesarja.

SWE: Vieser golvbrunnssystem monteringsanvisningar

Vieser golvbrunnar och förhöjningsringar är typgodkända. Godkännandets giltighet förutsätter att alla produkter som används tillhör samma Vieser produktserie.

RUS: Сантехнический трап «Vieser» инструкции по монтажу


Трапы и промежуточные кольца «Vieser» имеют типовое одобрение. Одобрение предполагает, что все применяемые изделия представляют одну серию изделий «Vieser».

NO: Vieser gulvsluksystem monteringsanvisning

Vieser gulvsluk og forhøyningsringer er typegodkjente. Godkjennings gyldighet forutsetter at alle produkter som brukes tilhører samme Vieser produktserie.

EN: Vieser floor drain systems installation instructions

Vieser floor drains and extension rings are type-certified. The validity of the certification requires that all products being used be of the same Vieser product series.

Betonilattia / Betongolv / Betonggolv / Betoopõrand / Бетонный пол / Concrete floors


FI: Kiinnitä kaivo tukevasti alustaan. Käytä korkeusasettelussa esim. DN110 putkea. Älä käytä puualustaa. Avaa tarvittaessa sivulittäntä löymällä tylpällä tapilla. Pidä valusuoja paikallaan valun ajan.


EST: Kinnita trapp kindlalt aluspõrandale. Kasuta körguse reguleerimiseks näist. DN 110 toru. Ära kasuta körguse reguleerimiseks puudust alust. Liitmik ava tömbi täpi abil. Trapi kaitsekaas on põrandava lu ajal suletud.

SWE: Fäst brunnen stadigt i underlaget. Använd ex. DN110 rör för justering av höjden. Använd inte underlag av trä. Öppna vid behov sidoanslutningarna genom att slå med en trubbig tapp. Håll gjutningsskyddet på plats under gjutningen.

RUS: Прикрепить трап прочно к основе. Для установки высоты использовать трубу, напр., DN110. Нельзя использовать деревянную основу. При необходимости открыть боковые соединения путем удара штангой. Оставить защитное покрытие на месте во время заливки.

NO: Fest sluket til underlaget. Bruk f.eks. DN110 rør for å justere høyden. Bruk ikke treunderlag. Åpne sideinnløpene ved behov, slå da ut bunnen med en stump tapp. Hold beskyttelse lokket på plass til støping er ferdig.

EN: Fix the floor drain securely to the underlayer. Use e.g. a DN110 pipe to adjust height. Do not use a wooden underlayer. Open the inlets when required by hitting with a blunt peg. Keep the casting shield in place while casting.

Puulattia / Trägolv / Tregolv / Puitpõrand / Деревянный пол / Wooden floors


FI: Kiinnitä kaivo tukilaipastaan latiaipalkkeihin kolmelta sivulta. Älä tue pohjasta. Avaa tarvittaessa sivulittäntä löymällä tylpällä tapilla. 170 mm aukko lattialevyyn ja kinnitä levy 6:lla 4x50 mm ruuvilla tukilaippaan. Varo, etteivät ruuvit osu putkiin. Täytä kaivon ja levyn välinen rako elastiisella massalla.

EST: Kinnita trapi krae põrandatala-de kolmest küljest. Ära toeta trappi põhjast. Liitmik ava tömbi täpi abil. Tee põrandaplaadiile 170 mm auk ja kinnita plaat 6 kruviga trapi krae külge. Hoidu kruvimisel toru-de vigastamisest. Täida trapi ja põrandaplaadi vaheline pragu elastese tihendusmassiga.

SWE: Fäst brunnen med stödflänsen på tre sidor i brunnskortlingarna. Stöd inte i bottnen. Öppna vid behov sidoanslutningarna genom att slå med en trubbig tapp. Gör en 170 mm stor öppning i golvskivan och fast skivan med 6 4x50 mm skruvar i stödflänsen. Se upp med att skruvarna inte träffar rören. Fyll springan mellan brunnen och skivan med elastisk massa.

RUS: Прикрепить трап с опорного фланца к половым балкам по трем сторонам. Не опирать трап на поверхность дна. Сделать отверстие размером 170 мм на половой плите и прикрепить плиту с помощью 6 4x50 мм к опорному фланцу. Проверить, чтобы винты не попадали в трубу. Заполнить промежуток между трапом и плитой эластичной массой.

NO: Fest sluket med støtteflensen, denne skal understøttes. Støtte trengs ikke i bunnen. Sideinnløpene åpnes ved å banke med en stump tapp. Gjør en 170 mm stor åpning i sponplaten og fest platen med 6 4x50 mm skruer ned i støtteflensene. Se til at skruene ikke treffer rørene. Fyll ut mellomrommet mellom sluket og platen med elastisk masse.

EN: Fix the floor drain by the supporting flange on three sides to the floor beams. Do not support at the bottom. Open the inlets when required by hitting with a blunt peg. Produce an opening of 170 mm in the floorboard and secure the board with 6 screws of 4x50 mm in the supporting flange. Take care that the screws do not reach the pipe. Fill the gap between the floor drain and the board with a flexible compound.

Korokerenkaan asennus / Montering av förhöjningsring / Montering av forhøyningsring Tösterönga paigaldus / Установка промежуточного кольца / Applying an extension ring


FI: Katkaise korokerengas haluttuun mittaan. Sahaa suoraan. Paina valkoisen tukirengas pohjaan asti. Tarista, että kaivon tiiviste on puhdas ja paikoillaan. Paina korok renkas kaivon vinossa asennossa. Liukku-ne helpottaa asennusta. Jos kaivo ja korokerengas valettaan betoniin sa-manaikaisesti, sido ne yhteen tuki-laiippojen reikiien kautta sidontal-galla. Aseta kaivon valusuoja korokerenkaseen valunajaksi. Avaa tar-vittaessa sivulittäntä.

SWE: Kapa förhöjningsringen till lämplig höjd. Såga rakt. Tryck fast den vita stöttringen ända till bottnen. Kontrollera att brunnenets tätning är ren och ligger på plats. Tryck förhöjningsringen snett in i brunnen. Glidmedel underlättar monteringen. Om golvbrunnen och förhöjningsringen gjuts samtidigt i betongen, bind dem samman med nätråd genom hålen i stödflänsarna. Placer brunnenets lock på förhöjningsringen till skydd under gjutningen. Öppna vid behov sidoanslutningen.

NO: Kapp forhøyningsringen til ønsket høyde, sag rett. Trykk fast den hvite støttringen ned til bunnen. Kontroller at slukets tetting er ren og på plass. Trykk forhøyningsringen lutende i sluket. Glidmiddelet gjør det lettere å montere. Om gulvsluket og forhøyningsringen støpes samtidig i betongen, bind dem sammen med ståltråd gjennom hullene i støtteflensene. Plasser slukets lokk på forhøyningsringen for å beskytte sluket under støpingen. Sideinnløp åpnes ved behov. Skal forhøyningsringen brukes i trebelkelag med påstøp brukes forhøyningsring med NRF nr 3410823.




EST: Löika tösteröngas soovitut mõõtu. Jälgi, et lõige oleks otse. Suuru valge tugiöringas tösteröngä põhja. Kontrolli, et trapi kaelas olev tiendoleks puhas ja kindlalt paigal. Lükka tösteröngas trappi väikeste kalde all. Tösteröngä hölpksamaks paigalduseks kasuta liugaint. Kui trapp ja tösteröngas valatakse põrandasse samaaegselt, see need traadiga kokku trapi ning tösteröngä kaela laiendusel olevalt avasid kasutades. Põranda valamise ajal katta tösteröngas trapi kaitsekaane-ga. Vajadusel ava kulgliitmkuid.

RUS: Отрезать промежуточное кольцо по требуемой длине. Резать прямо. Нажать белое опорное кольцо до конца. Проверить, чтобы уплотнение трапа было чистым и находилось на месте. Нажать промежуточное кольцо в трап в наклонном положении. Смазка облегчает установку. В случае одновременной заливки трапа и промежуточного кольца в бетон, связать их через отверстия опорного фланца с помощью вязальной проволоки. Установить защитное покрытие трапа на промежуточное кольцо на время заливки. При необходимости открыть боковое соединение

EN: Cut the extension ring to appropriate height. Do a straight cut. Press down the white supporting ring right to the bottom. Ensure that the floor-drain sealing is clean and in position. Press the extension slightly tilted into the drain. A lubricant will ease fixing. If the floor drain and extension ring simultaneously are cast into the concrete, tie them together with wire through the holes in the supporting flanges. Place the drain lock on the extension ring as protection while casting. Open the side inlets when required.

Muovimatto/Plastmatta/Plastmatta/Plastkattega põrand/Пластмассовое покрытие/

Plastic floor coverings



FI: Tarkista, että kaivon harmaa tiiviste on puhdas ja paikoillaan. Kiinnitä matto (paksus 1,5-2 mm) valmistajan ohjeiden mukaisesti. Leikkaa mattoon n. 90 mm reikä. Lämmitä matto varoen ja paina kiiolarengas paikoilleen kannen avulla. Yli 2 mm paksuihin mattoihin on saatavana erikoiskiilarengas. Poista ylimääräinen matto veitsellä.

SWE: Kontrollera att brunnens grå tätning är ren och på plats. Fäst mattan (tyckelse 1,5-2 mm) enligt tillverkarens anvisningar. Skrätt ett ca 90 mm stort hål i mattan. Värmt försiktigt mattan och tryck klämringen på plats med hjälp av silen. Det finns en specialklämring att tillgå för mattor som är mer än 2 mm tjocka. Ta bort överflödig matta med en kniv.

NO: Kontroller at slukets grå tetting er ren og på plass. Fest matten (tykkelse 1,5-2 mm) etter produsentens instruksjoner. Skjær et omrent 90 mm stort hull i matten. Varm forsiktig matten og trykk klemringen på plass med hjelpe med silen. Det kan leveres klemring for matter som er mer enn 2 mm tykke. Skjær bort overflødig matte med en kniv.

EST: Kontrolli, et trapi hall tihend oleks puhas ja kindlast paigal. Kinnita põrandakate (paksus 1,5 - 2 mm) vastavalt tootja juhistele. Löika põrandakatessse u. 90 mm läbimõõduga auk. Kuumuta katet puhuriga ja vajuta kiilrõngas paigale kaane abil. Paksemate kui 2 mm põrandakatele puhul kasutatakse spetsiaalsiset kiilrõngast. Löika ära katte üleliigised servad.

RUS: Проверить, чтобы серое уплотнение трапа было чистым и находилось на месте. Прикрепить покрытие (толщина 1,5-2 мм) согласно инструкциям изготовителя. Вырезать в покрытии отверстие ок. 90 мм. Нагревать осторожно покрытие и установить нажатием конусное кольцо на место с помощью крышки. Для покрытий толщиной более 2 мм можно приобрести специальное конусное кольцо. Удалить ножом лишнее покрытие.

EN: Ensure that the grey floor drain sealing is clean and in position. Apply the floor covering (thickness 1.5-2 mm) by the manufacturers' instructions. Cut a hole of approx. 90 mm in the plastic covering. Carefully heat the covering and press the clamping ring in place using the grating. A special clamping ring is available for floor coverings exceeding 2 mm in thickness. Remove excess covering with a knife.

Laattalatti / Klinkergolv / Flisegulv / Plaatpõrand / Плиточный пол / Tile floors



FI: Tarkista, että kaivon harmaa tiiviste on puhdas ja paikoillaan. Levitä vedeneristysmassa valmistajan mukaisesti ja paina Vieser vedeneristystäppä märkäään massaan (kauluis kaivon sisälle). Levitä massaa toinen kerros laipan päälle. Paina kiiolarengas kannen avulla paikalleen.

SWE: Kontrollera att brunnens grå tätning är ren och på plats. Bred ut tätskitet enligt tillverkarens anvisningar och tryck ned Vieser membranflänsen i den våta massan (kragen in i brunnen). Bred ett ytterligare skikt massa ovanpå flänsen. Tryck fast klämringen med hjälp av silen. OBS! I Sverige skall branschregler följas enligt Byggerakramikrådet (BKRR). Montera tätskitet enligt tillverkarens anvisningar. Kontrollera att det rollade tätskitet är systemgodkänt med Vieser membranfläns.

NO: Kontroller at slukets gråe tetting er ren og på plass. Smør ut membranen etter produsentens instruksjoner og trykk ned Vieser membranflens i den fuktige massen (kragen inn i sluket). Smør ut et ekstra lager masse på flensen. Trykk fast klemringen med hjelpe med silen.

EST: Kontrolli, et trapi hall tihend oleks puhas ja kindlast paigal. Kannata hüdroisolatsioonimass vastavalt tootja juhistele trapi ümbrisesse. Suru Vieser hüdroisolatsioonikraae märga massi ja käänna krae kaelust trapi sisse. Kanna krae peale teine kihit hüdroisolatsioonimassi. Suru kiilrõngas paigale.

RUS: Проверить, чтобы серое уплотнение трапа было чистым и находилось на месте. Наносить гидроизоляционную мастику согласно инструкциям изготавителя и установить на жатием, гидроизоляционный фланец «Vieser» в мокрую мастику (с буртиком внутри трапа). Нанести второй слой мастики на фланец. Установить нажатием конусное кольцо на место с помощью крышки.

EN: Ensure that the grey floor-drain sealing is clean and in position. Apply the membrane as instructed by the manufacturer and press down the Vieser membrane flange into the wet compound (align collar into drain). Apply an additional membrane layer onto the flange. Press the clamping ring in place using the grating.



FI: Neljökansi: Laatoitusvaiheessa asenna Vieser-neljökannen kehysosa kiinnityslaastilla kaivon päälle. Aseta ritiläosa paikalleen.

SWE: Fyrkantig sil: Montera Vieser fyrkantilsens ramdel ovanpå brunnen med massa då klinkerplattorna läggs. Placerera sildelen på plats.

NO: Firkantrist: Monter Vieser firkantristens rammmedel på sluket med masse når flisene legges. Sett risten på plass.

PYÖRÄÄ KANSI JA VALUKOROTUSRENGAS: Asenna haluttuun korkuteen katkaistu valukorotusrengas kiinnityslaastilla kaivon päälle. Poista valusuoja. Kiinnitä pyöräää kansi valukorotusrenkaaseen.

RUND SIL OCH GJUTNINGSFÖRHÖJNINGSRING: Monter den till rätt höjd kapade gjutningsförhöjningsringen med massa ovanpå brunnen. Avlägsna gjutskyddet. Fäst den runda silen på gjutningsförhöjningsringen.

EN: Round sil and støpningsforhøyningsring: Monter den til rett høyde kappede støpningsforhøyningsringen med masse på sluket. Fjern støpningsbeskyttelsen. Fest den rundne silen på støpningsforhøyningsringen.

EST: Ruutkaas: Põrandalaatimise käigus liimi Vieser ruutkaane korpus plaatimisega trapi kohale nii, et see toetaks põrandale. Aseta kaane restosa paigale.

RUS: Квадратная крышка: В стадии облицовки плитками установить рамку квадратной крышки «Vieser» на трап с помощью закрепительного раствора. Установить решетку на место.

EN: Square grating: Apply the frame of the square Vieser grating onto the drain with tile cement when the tiles are being laid. Place the grating portion in position.

TRAPI ÜMARKAAS JA BETOONIVALUSTRÖRMASIVI (VALGE): Löika tösterönkate mõõtu ja kinnita see plaatimisega trappi. Löika kaitsekaas lahti. Kinnita trapi ümarkaas tösteröngale.

KRUGLÀ KRYPKHA I PROMEZHUTOČNOE KOЛЬЦО: Установить отрезанное на нужную высоту промежуточное кольцо на трап с помощью закрепительного раствора. Снять защитное покрытие. Прикрепить круглую крышку на промежуточное кольцо.

EN: Round grating and distance ring: Apply the appropriately cut distance ring with cement onto the drain. Remove the casting protection. Fix the round grating into the distance ring.

FI: Valmistus, myynti ja asiakaspalvelu: Vieser Oy

SWE: Tillverkning, försäljning och kundtjänst: Vieser Oy

NO: Tilvirking, salg og kundeservice: Vieser Oy

EST: Tootmine, müük ja klienditeenindus: Vieser Oy

RUS: Изготовление, продажа и обслуживание клиентов: АО «Vieser»

EN: Manufacturing, sales and customer services: Vieser Oy