

weberfloor 5500



UNIVERSAALNE KÄSITSI PAIGALDATAV PÕRANDATASANDUSSEGU

- Tugev
- Sobib põrandakütte korral
- Lihtne paigaldada
- Universaalne põrandasegu sisetingimustesse
- Tasandamiseks ja kallete tegemiseks

TOOTEKIRJELDUS

weberfloor 5500 on universaalne käsitsi paigaldatav põrandatasandussegu kasutamiseks sisetingimustes. Sobib elu-, kontori- jm ruumide põrandate tasandamiseks ja valamiseks ning pesemisruumides kallete tegemiseks.

KASUTUSALA

Põrandate tasandamine sisetingimustes

ALUSPIND

Betoonpõrand tõmbetugevusega > 1 MPa

TEA ENNE KASUTAMIST

weberfloor 5500 sobib betoonaluspindade tasandamiseks, mille tõmbetugevus on vähemalt 1 MPa. Enne paigaldamist tuleb aluspind puhastada naket nõrgendavatest ainetest nagu tsemendipiim, rasv, õli, tolm, värv, (põrandakatte-) liimijäägid ning vees lahustuvad pinnakattematerjalid. Nõrk või lahtine betoon tuleb eemaldada ja põrand (tsemendi-) tolmust puhastada tolmuimejaga. Aluspinnas olevad augud, praod ja muud läbivoolukohad täidetakse näiteks villaga. Suured aluspinna ebatasasused (>80 mm) tasandatakse näiteks kiirtäiteseguga weberfloor 6000. Puhastatud aluspind töödeldakse kruntainega weberve-

TEHNILINE INFORMATSIOON

Materjali kulu	1,6 kg/m ² /mm
Tera suurus	1,0 mm
Soovituslik kihipaksus	3...20 mm
Soovituslik veekogus	4 l/25 kg
Segamisaeg	3...5 min
Paigaldustemperatuur	+10...+25°C
Avatud aeg	30 min
Kuivamisaeg	1...3 nädalat
Konsistents	Mört
Sideaine	Tsement
Täiteaine	Liiv, lubjakivijahu
Lisand	Polümeerid
Survetugevus	20 MPa
Survetugevusklass	C20
Paindetugevusklass	F5
Kahanemine 28 p.	0,5 mm/m
Tulekindlusklass	A2f1-s1
pH	11
Tihedus	1600 kg/m ³
Värvus	Tsementhall
Säilivusaeg	12 kuud
Pakend	25 kg
Sertifikaat	EN 13813:2002

tonit MD 16 ning lastakse kuivada normaaltingimustes 2-4 tundi (puutekuiv). Kruuntaine harjatakse aluspinda nii, et tekiks ühtlane kiletaoline kiht. Vältida loikude tekkimist. Kuivi ja tugevasti imavaid aluspindu töödeldakse kaks korda. Iga tasanduskiht eeldab kruntimist. Tasandustööd teostatakse suletud ruumis. Vältida tuuletõmmet. Segu, vee ja tasandatava aluspinna temperatuur peab olema +10...+25°C kuni kuivamiseni.

SEGAMINE

Sundsegisti, trell ja vispel

TÖÖJUHISED

weberfloor 5500 valmisseguga kantakse aluspinnale terasliibi, rihtlatiga või laia pahtlilabidaga. Segu pind tuleb tasandada ja tihendada kohe. Kui aluspinnas on deformatsioonivuugid, tuleb need hiljem ka tasanduskihis lahti lõigata ning täita elastse täidisega

JÄRELHOOLDUS

Kuivades ja soojades oludes on soovitatav tasanduskihti
1-2 ööpäeva jooksul niisutada.