



miratherm®



Kasutuskohad

- ✓ siseseinad
- ✓ välisseinad
- ✓ miratherm

Aluspind

- ✓ betoon
- ✓ tsementkrohv
- ✓ lubi-tsementkrohv
- ✓ kipsplaat
- ✓ mineraalne seinapahtel
- ✓ polümeerne seinapahtel
- ✓ mineraalne fassaadipahtel
- ✓ polümeerne fassaadipahtel
- ✓ mira 5300 netfix

Omadused

- ✓ leeliskindel
- ✓ kvartsjahu sisaldusega
- ✓ hea nake mineraalsete ja poorsete aluspindade
- ✓ valge, toonitav, vt mira värvikaarti
- ✓ veeauru läbilaskev
- ✓ vihmakindel
- ✓ kõrge ilmastikukindlusega
- ✓ lihtne kasutada

5335 quartz grund

mira spetsiaalne pigmenteeritud kvartsjahu sisaldusega nakkekrunt aluspinna kruntimiseks enne polümeersete, silikaat- ja silikoon- viimistluskrohvide pealekandmist.

Kasutatakse erinevate aluspindade (mineraalsed pahtlid ja krohvid, kipsplaatpinnad, betoon, polümeerkatted, mira 5300 netfix, jm) nakkuvuse parandamiseks enne polümeerkrohvide (mira 5370 kratz, mira 5360 reibe), silikaatkrohvide (mira 5460 reibe, mira 5470 kratz) ja silikoonkrohvide (mira 5560 reibe, mira 5570 kratz) pealekandmist.

Sobib kasutada miratherm soojusisolatsiooni liitsüsteemide (SILS) nakkekrundina aluspinna mira 5300 netfix peal.

Toode on kasutusvalmis, vajadusel lisada veidi (mitte üle 10 %) vett.

mira 5335 quartz grund toonida sama värvi kui krohvi kiht.



Tehnilised andmed

Sideaine	akrüüipolümeer
Erikaal	ca 1,5 g/cm ³
Värvus	valge
Toonimine	vt. mira värvikaarti
Lahusti	vesi
Pakend	10 l plastämber
Kulu	ca 0,25 l/m ²

Aluspinna ettevalmistus

Aluspind peab olema puhas, tolmuva, ilma mustuse-
ta, kandev. Soolad, hallitus, vetikad vm aluspinna naket
halvendavad tegurid eelnevalt vastavalt eemaldada või
töödelda. Väga imavad ja tolmuva aluspinnad kruntida
sügavimmutuskrundiga mira 5050 tiefgrund. Mittetolmava
aluspinna ja mira 5300 netfix puhul pole sügavimmutust
vaja kasutada. Mineraalne pahtel ja mira 5300 netfix pea-
vad olema kuivanud vähemalt 2 päeva (niiskel ja külmal ajal
kauem) , polümeersed aluspinnad peavad olema kuivanud
enne nakkekrundi mira 5335 quartz grund pealekandmist.

mira 5335 quartz grund peab olema toonitud samasse tooni
kui viimistluskrohv, et vältida krundi tooni läbikumamist
viimistluskihist.

Juhul, kui mira 5300 netfix on olnud kaua ilma kattekihita,
puhastada määrdunud pind vastavate fassaadipuhastus-
ainetega ja surveveega. Lasta kuivada ning katta seejärel
nakkekrundiga mira 5335 quartz grund.

Kasutamine

Õhutemperatuur nakkekrundi mira 5335 quartz geund pea-
lekandmiseks peab olema vähemalt +6 °C (aluspind ja õhk).
Vältida liiga kõrget temperatuuri ning otsest päikesekiirgust.
Teha vajalikud katmistööd.

Kanda pinnale harja, rulli või pihustiga. Pihustamisel kasuta-
da 0,66-0,79 mm otsikut, pihustada survetugevusega 160-
180 bar 40-80° nurga all

Krundi kuivamisaeg sõltub temperatuurist, tuulest, õhuniis-
kusest. Tingimustel +20°C/65 % kuivab krunt puutekuivaks
ca 30 minutiga. Läbikuivamine kestab 0,5-2 päeva. Kõrge
suhteline õhuniiskuse ja madal temperatuur pikendavad
kuivamisaega. Kuivamisajal kaitsta pinda sademete ja kül-
lumise eest.

Tööriistad puhastada kohe peale kasutamist veega. Krohvi
sattumisel muudele dekoratiivpindadele koheselt pesta
puhta veega.

Ladustamine ja transport

Hoida jahedas, kaitsta külmumise eest. Peale avamist sul-
geda kaas õhukindlalt. Avamata pakend on kasutuskõlblik
vähemalt 1 aasta.

Tootjapoolne hoiatus

Hoida laste eest. Silma sattumise korral, loputada koheselt
rohke puhta veega. Mitte tühjendada äravoolu, kanalisat-
siooni ega maapinnale. Käsitleda ettevaatlikult, nagu teisi
kemikaale sisaldavaid ehitusmaterjale.

R 36/37/38

S2, S24, S25, S29