

Kliikparketi ParquetFix paigaldusjuhend

ENNE PAIGALDAMIST:

- ParquetFIX parkett sobib paigaldamiseks ainult sisetingimustes. Arvesta sellega enne toote paigaldamist ja selle hooldamisel. Enne parketi paigaldamist peab seda hoidma vähemalt 48 tundi avamata pakendis paigalduskohas. See on vajalik selleks, et materjal kohaneks ruumi temperatuuriga.
- Paigalda põrand ruumi, kus temperatuur on vähemalt 16 ° C ja suhteline õhuniiskus 40-60%.
- Kontrolli parketi defektide olemasolu enne toote paigaldamist. Kaebuseid visuaalsete defektide kohta aktsepteeritakse ainult enne selle paigaldamist.
- ParquetFIX Parkett on toodetud naturaalpuidust ning värvi- ja struktuurierinevused on looduslikule materjalile iseloomulikud. Parima tulemuse saavutamiseks aseta erinevatest pakkidest lauad enne lõplikku paigaldamist ilma neid ühendamata põrandale, seejuures asetades vaheldumisi lauad, mis on võetud erinevatest pakkidest. Ava 3-4 pakki üheaegselt.

ALUSPIND:

- Enne parketi paigaldamise alustamist valmista aluspind korralikult ette. Aluspind peab olema ilma pragudeta, puhas, sile, kuiv ja kindel.
- ParquetFIX parketti võib paigaldada olemasolevale kõvapõrandale (Linoleum, PVC jne), aga pehme (paksemad rullmaterjalid, näiteks vaipkattega) kattematerjal tuleb enne parketi paigaldamist eemaldada.
- Aluspõranda suhteline niiskussisaldus vastavalt CM-meetodile ei tohi ületada: Betoonpaneelidel < 2,0 % CM (niiskuse sisaldus < 1,8 % CM) Anhüdriid plaatidel : <0,3 % CM (niiskuse sisaldus < 0,3 % CM)
- Parkett ei sobi paigaldamiseks niisketesse ruumidesse (vannituppa, duširuumi).
- Aluspõrand peab olema sile. Vastavalt standardile DIN 18202 T3 Z4 ei tohi ebatasasus 1 m lõigul ületada ±3 mm.
- Kata aluspind vastupidava 0,2 mm paksuse polüetüleenkilega. Polüetüleenkile kaitseb parketti aluspõrandast eralduva niiskuse eest ning võimaldab parketil temperatuurikõikumistest tingitud paisumisest ja kahanemisest sujuvalt nihkuda. Jäta kilel ülekatet 20 cm või kinnita servad kleeplindiga ning pikenda kilet umbes 3 cm seinu mööda ülesse.
- Heliisolatsiooni suurendamiseks ning põranda väiksemate ebatasasuste ühtlustamiseks kasuta parketi aluskattena aluskorki, ehituspappi või parketi alusvaipa. Liiga pehmed alusmaterjalid ei ole sobivad.

MÕÕTMED

- Visuaalne lõpptulemus sõltub suurel määral parketi paigaldamise suunast. Enimlevinud on parketi paigaldamine paralleelselt toa pikima seinaga või ruumi peamisest valguseallikast lähtuvalt valguse langemise suunas.

- Vana puitpõranda katmisel parketiga tuleb eelnevalt veenduda, et aluspind on piisavalt tasane ning lauad tuleb paigaldada vana puitkattega ristisuunas.
- Alusta paigaldamist ruumi mõõtmisest. Kui ruumi viimane lauarida jääb kitsam kui 5 cm tuleks umbes sama kitsaks saagida ka esimene lauarida.
- Puitpõrandad paisuvad ja kahanevad toa temperatuurist sõltuvalt, seetõttu tuleks jätta põrandale võimalus võimaluse vabalt "liikuda". Selleks kasuta parketi paigaldamisel seina ja parketi vahele piisava nihkeruumi jätmiseks distantsikiile. Ruumides, mis on pikemad kui 10 m ja/või laiemad kui 8 m, arvestatakse paisumisvuuk ka pinna sisse. Peale distantsikiilude eemaldamist kaetakse paisumisvuuk vastavalt vajadusele põrandaliistu, sobiva vahe- või katteliistuga.

PAIGALDUS

- Seinaga paisumisvuuk peab olema seinaga paralleelne. Juhul, kui sein on kõver, monteeri kokku parketi kolm esimest rida ning aseta seinaga vastu. Aseta distantsikiilud parketi ja seina vahele. Joonista seina kontuur esimese rea laudadele. Võta lauad lahti ja sae sobivaks
- Väldi lõikamist liitekohtades. Käsisaega saagides sae pealispind ülespoole, elektrisaega saagides pealispind allapoole.
 - (1) Paigaldamist alusta ruumi vasakust nurgast. Laua punniga serv jääb seinaga poole. Ühtlase paisumisruumi tagamiseks kogu ruumis paigalda distantsikiilud laua ja seinte vahele u.1 cm vahega.
 - (2) Monteeri järgmine laud asetades see esimese laua soonele ülevalt poolt.
 - (3) Klõkkühenduse sulgemiseks koputa peale laua paika asetamist ühenduskohale paigaldusklotsiga. Korda sama tegevust kuni rea viimane laud on paigaldatud.
 - (4) Järgmise rea paigaldamist alusta distantsikiilude asetamisega seina ja põranda vahele. Kasuta eelmise rea lõpust ära saetud lauatükki järgmise rea alustamiseks kuid jälgi seda, et kõrvuti asetsevate ridade otsavuugid ei paikneks teineteisele lähemal kui 30 cm. Aseta uus laud pikkipidi juba maha pandud laua soonde kuid ära suru veel lauda maha ja vuuki tihedalt kokku.
 - (5) Koputa kergelt paigaldusklotsiga laua külge kuni laud vajub alla. Ära suru lauda lihtsalt vastu põrandat, ühenduse sulgemine koputamise tagab ühenduse tugevuse ja täiusliku fikseerituse.
 - (6) Teise rea teine laud pannakse sarnaselt eelmisele pikisuunas esimese rea soonde pikivuuki esialgu tihedalt kokku surumata. Ühenda otsavuuk tihedalt juba paigaldatud laua otsavuugiga ning fikseeri seejärel pikivuuk koputades paigaldusklotsiga. Kontrolli aegajalt, kas otsavuuk on endiselt tihedalt ühendatud ning vajadusel koputa see uuesti kokku.
 - (7) Peale laua paigaldamist pikisuunas, fikseeri ühenduskohad koputades haamriga ettevaatlikult ühendusele asetatud paigaldusklotsile. Kontrolli üle, et ka otsaühendus oleks tugevalt fikseeritud.
 - (8) Rea viimase laua paigaldamiseks kasutage tõmbekangi.
 - (9) Jätkake laudade paigaldamist ülalkirjeldatud viisil, kuni jõuate ruumi vastasseinani. Sae viimase rea laius sobivaks. Jäta paisumisruumiks seina ja viimase rea vahel umbes 1 cm. Kui selgub, et lauda ei õnnestu siiski paika painutada (radiaatori, uksepiida vms tõttu), sae ära laua keel ning kasuta laudade ühendamiseks veekindlat parketiliimi.

- ParquetFix parketi laudad kinnitatakse omavahel mehhaanilise *interlock* süsteemiga, siiski on soovitatav suure koormusega pindadel (ukseavad), radiaatorite läheduses ja suure pinnaga ruumides parketi otsaühendused kinnitada ka liimiga. Kasutage selleks veekindlat parketiliimi. Kanna mõõdukas kogus liimi juba paigaldatud laua esiotsa soonele. Liimi võib kasutada ka parketi pikiühendustes kuid praktilist vajadust selleks ei ole.
- Torude ja muu sarnase jaoks tuleb lauda puurida auk, mille diameeter on 2 cm laiem kui toru diameeter. Sae lauast välja tükk. Kui laud on paika pandud, liimi väljasaetud tükk oma kohale ning kata paisumisruum kraega.
- Ukseraami lühemaks tegemiseks asetage lahtine parketilaud ukseraami kõrvale ja lõika raami vastava pikkuse võrra lühemaks.

Peale liimivaba paigaldust võib põrandal kohe liikuda. Eemalda distantsikiilud ja paigalda põrandaliistud. Liistud kinnitatakse alati seinale, mitte kunagi põrandale.

ParquetFIX parketti võib paigaldada ka põrandasoojendusega põrandatele, seejuures ei tohi aluspinnal temperatuur üheski põranda osas (seina ääres, vaipade ja mööbli all) ületada 27°C. Suhteline õhuniiskus peab jääma 40-60% vahemikku. Kütteperioodil võivad parketi liitumiskohad paisuda, eriti siis, kui temperatuur parketi all on liiga kõrge või õhuniiskus liiga madal.

Lisaküsimuste puhul võta ühendust edasimüüjaga.