


Kasutusjuhend

Veekindel seif




Mudel 2901

Komplekti sisu


- 1 - Vee- ja tulekindel seif
- 1 - Kasutusjuhend
- 2 - Peavõtmed
- 1 - Kinnituskomplekt
- 1 - Eemaldatav riiul
- 4 - Riiuliklambrid



1 - Vee- ja tulekindel seif




1 - Kasutus-
juhend



2 - Pea-
võtmed



1 - Kinnitus-
tarvikud



4 - Riiuliklambrid



1 - Eemaldatav
riiul

Kontrollige, kas kõik eeltoodud loendis sisalduv on pakendis olemas.

Kui midagi puudub, pöörduge klientide toote poole (kontaktandmed leiate lk 10).

Lugege kasutusjuhend tähelepanelikult läbi, aga ärge jätke seda kunagi seifi.

ÄRGE TAGASTAGE SEIFI KAUPLUSSE

Kui mõni osa on puudu või teil on probleeme seifi kasutamisega, helistage klienditoe osakonda. Kauplus ei võta seifi ilma eelneva kokkuleppeta tagasi. Esmalt pöörduge klienditoe osakonda (kontaktandmed leiate lk 10).

SEIFI IDENTIFITSEERIMISKIRJE

Seifi mudeli number _____

Seifi seerianumber _____

Peavõtme number _____

Kasutajakood _____

SEIFI IDENTIFITSEERIMISNUMBRITE ASUKOHAD

Seifi seerianumber


Asetseb seifi uksepale allservas paremal (vt joonis 1).

Peavõtme


Graveeritud võtmepea küljele (vt joonis 2).

Silinder


Graveeritud lukusilindrile (vt joonis 3).



Joonis 1



Joonis 2



Joonis 3

TOOTE REGISTREERIMINE

Toote registreerimiseks minge järgmisele veebilehele:
www.hymaninc.com/product-registration/

SISUKORD

SISSEJUHATUS	PAGE 1
SEIFI ÕIGE KASUTAMINE	PAGE 1
KASUTAMINE JA HOOLDAMINE	PAGE 1
SISEMISE NIISKUSTASEME HOIATUS	PAGE 2
ALUSTAMINE	PAGE 2
PATAREIDE PAIGALDAMINE	PAGE 2
DIGILUKU KATSETAMINE	PAGE 3
UUE KASUTAJAKOODI PROGRAMMEERIMINE	PAGE 3
UUE KASUTAJAKOODI PROOVIMINE	PAGE 3
SEIFI LUKUSTAMINE JA AVAMINE	PAGE 4
SEIFI ANKURDAMINE PÕRANDALE	PAGE 5
TURVABLOKEERING	PAGE 7
KAOTSILÄINUD VÕI UNUSTATUD KASUTAJAKOODID	PAGE 7
PEAVÕTI	PAGE 7
ÄRAVÕETAVA RIIULI PAIGALDAMINE	PAGE 7
LISAPEAVÕTME TE LLIMINE	PAGE 8
SEIFI IDENTIFITSEERIMISNUMBRITE ASUKOHAD	PAGE 8
KLIENDITUGI	PAGE 10
PIIRATUD GARANTII	PAGE 11

SISSEJUHATUS

Teie veekindel seif Honeywell kaitseb Teie väärtasju, olulisi dokumente ja muid isiklikke asju pikki aastaid. Kõik Honeywelli seifid on projekteeritud ja valmistatud väga rangete tööstusstandardite kohaselt, et tagada kasutaja rahulolu väga erisugustes tingimustes. Õige hooldamise korral pakuvad Honeywelli seifid paljudeks järgnevateks aastateks meelerahu.

Täname teid ostu eest ja head kasutamist!

SEIFI ÕIGE KASUTAMINE

Honeywelli veekindlad seifid on projekteeritud kaitsma paberdokumente ja -kaustu kuumuse ja niiskuskahjustuste eest tulle või vette sattumisel.

Tulekaitse

Sõltumatute katsetega on tõendatud, et turvakasti sisetemperatuur ei tõuse kolmekümne minuti vältel üle 177 °C, kui välistemperatuur ei ületa 843 °C.

Veekaitse

Sõltumatute katsetega on tuvastatud, et seifi sisemus jääb kuivaks vähemalt 8 tunni jooksul, kui seif on uputatud vette, mille tase on 50 mm seifist kõrgem.

NB! Enne uue seifi kasutuselevõttu tuleb see avada ja jätta vähemalt 30 minutiks tuulduma, et veekindlad tihendid taastaksid oma ettenähtud kuju ja saaksid õigesti töötada.

ETTEVAATUST! See seif ei ole ette nähtud ravimite, pärlite, tulirelvade, laskemoona ega mis tahes süttivate esemete hoidmiseks.

KASUTAMINE JA HOOLDAMINE

Õige kasutuse korral teenib see seif teid pikki aastaid. Seifi optimaalse kasutusea tagamiseks järgige alltoodud lihtsaid ettevaatusabinõusid.

PUHTAD KÄED – ärge puudutage digitaalset sõrmistikku määrdunud, tolmu- või märgade kätega.

PUHAS SEIF – välispinna kriimustamise või värvitooni muutuste vältimiseks on soovitatav kasutada seifi puhastamiseks pehmetoimelist puhastusvahendit (nt aknapesuvahendit). Pühkige seifi alati kuiva lapiga ja ärge MITTE KUNAGI puhastage digitaalset sõrmistikku abrasiivsete puhastusainetega.

NIISKUS – tundlikud esemed (nt fotod, dokumendid, väärtasjad) on soovitatav enne seifi panemist asetada õhukindlalt suletavasse ümbrisesse. Väلتige seifi asukoha valikul suure niiskustasemega kohti. Seifi optimaalse kaitsevõime tagamise huvides tuleks see iga kahe nädala järel avada ja jätta vähemalt 30 minutiks tuulduma.


SISEMISE NIISKUSTASEME HOIATUS

TÄHTIS! Seifi optimaalse kaitsevõime püsimise huvides tuleks veekindlaid seife iga kahe kuu järel avada ja jätta vähemalt 30 minutiks tuulduma, et seifi sisemusse ei koguneks niiskust. Vahepeel võib õhutusperiood olla ka pikem. Nii tasakaalustub seifi välis- ja sisekeskkonna niiskustase ning seifi kogunenud ülemäärane niiskus pääseb välja. Kui jätate veekindla seifi pikemaks ajaks suletuks ega tuuluta selle sisemust, võib seifi tekkida ebameeldiv lõhn, mis on tuntav eriti dokumentide kasutamisel. Tootja ei võta endale vastutust veekindlasse seifi asetatud esemete niiskuskahjustuste eest. Õige hooldamine ja ettenägelik tegutsemine on veekindla seifi omaniku hoolsuskohustus. Omanik peaks mõistma, et selline tegutsemisviis on vajalik kaitsetaseme ning probleemivaba kasutuskogemuse tagamiseks kogu seifi kasutusea vältel.

ALUSTAMINE

1. Lükake peavõtme lukuava kate üles (vt joonis 1).
2. Sisestage peavõti lukuavasse (vt joonis 2).
3. Kui võti on sisestatud, keerake seda päripäeva (vt joonis 3).
4. Pöörake käepidet paremale ja tõmmake seifi uks lahti (vt joonis 4).
5. Keerake võtit vastupäeva, et viia see lukustatud asendisse (vt joonis 5).
6. Võtke peavõti välja ja hoidke väljaspool seifi turvalises asukohas. Nihutage kate peavõtme lukuavale tagasi, jätke seifi uks avatuks ja jätkake juhistega „Patareide paigaldamine“.

NB! KUI TE EI KEERA PEAVÕTIT LUKUSTATUD ASENDISSE, JÄÄB SEIFI UKS LUKUST LAHTI (JONIS 5)



Joonis 1



Joonis 2



Joonis 3



Joonis 4




Joonis 5


PATAREIDE PAIGALDAMINE

Enne seifi kasutamise alustamist tuleb sellesse paigaldada patareid. Patareisahtel paikneb seifi sisemuses ja sellele pääseb juurde, kui kergitada sahtli allservas olevat fiksaatorit.


1. Eemaldage patareisahtli kaas (vt joonis 1).
2. Sisestage 4 AA-patareid. Veenduge, et patareid oleks paigaldatud õige polaarsusega (+ ja -) (vt joonis 2).
3. Pange patareisahtli kate tagasi (vt joonis 3).
4. Jätke seifi uks lahti ja jätkake järgmisel leheküljel toodud juhistega „Digiluku katsetamine“.



Joonis 1




Joonis 2




Joonis 3

DIGILUKU KATSETAMINE


1. Hoides seifi ust avatuna, vajutage ja hoidke all seifiukse seesmisel serval asuvat luku vabastusnuppu (vt joonis 1).
2. Hoides luku vabastusnuppu all, pöörake käepidet vasakule, et lukustusriivid liiguksid lukustatud asendisse (vt joonis 2).
3. Sisestage tehase vaikekood 1-5-9 ja vajutage nuppu * (vt joonis 3).
4. Kui sisestasite koodi õigesti, süttib roheline leedmärgutuli (vt joonis 4).
5. Nüüd on Teil 5 sekundit aega, et pöörata käepidet paremale ja viia lukuriiv avatud asendisse (vt joonis 5).
6. Vajutage ja hoidke all luku vabastusnuppu ning pöörake käepidet vasakule, et lukuriivid liiguksid lukustatud asendisse.
7. Jätke uks avatuks ja jätkake järgmisel leheküljel toodud juhistega „Uue kasutajakoodi programmeerimine“.




Joonis 1




Joonis 2



Joonis 3




Joonis 4




Joonis 5

UUE KASUTAJAKOODI PROGRAMMEERIMINE


1. Otsige ukse siseküljelt üles punane programmeerimisnupp ja vajutage seda (vt joonis 1).
2. Kui olete punast programmeerimisnuppu vajutanud, süttib oranž leedmärgutuli (vt joonis 2).
3. Sisestage uus, 3 kuni 8 numbri pikkune kasutajakood ja vajutage nuppu * (vt joonis 3).
4. Sisestage uus kood viivitamatult veel kord ja vajutage kinnitamiseks nuppu *.
5. Kui paroolid ühtivad, süttib roheline leedmärgutuli ja uus parool on seadistatud (vt joonis 4).
6. Kui paroolid ei ühti, hakkab punane leedmärgutuli vilkuma ja algne kood ennistub (vt joonis 5).
7. Jätke uks avatuks.




Joonis 1




Joonis 2



Joonis 3



Joonis 4




Joonis 5

UUE KASUTAJAKOODI PROOVIMINE


1. Hoidke ust avatult lukustatud asendis (vt joonis 1), sisestage uus kasutajakood ja vajutage nuppu * (vt joonis 2).
2. Kui sisestasite koodi õigesti, süttib roheline leedmärgutuli (vt joonis 3).
3. Nüüd on Teil 5 sekundit aega, et pöörata käepidet paremale ja viia lukustusriiv avatud asendisse (vt joonis 4).




Joonis 1



Joonis 2



Joonis 3




Joonis 4


SEIFI LUKUSTAMINE

1. Sulgege seifi uks (vt joonis 1).
2. Pöörake käepidet vasakule, et lukustussõrmed liiguksid lukustatud asendisse (vt joonis 2).
3. Seif lukustub 5 sekundi pärast automaatselt.
4. Kontrollige, kas seif on lukustunud. Selleks proovige pöörata käepidet lukustamata asendisse.

TÄHTIS! KUI TE EI KEERA VÕTIT LUKUSTATUD ASENDISSE, JÄÄB SEIFI UKS LUKUST LAHTI




Joonis 1




Joonis 2

SEIFI AVAMINE


1. Kui seif on lukustatud (vt joonis 1), sisestage kasutajakood ja vajutage nuppu * (vt joonis 2).
2. Kui sisestasite koodi õigesti, süttib roheline leedmärgutuli (vt joonis 3).
3. Nüüd on Teil 5 sekundit aega, et pöörata käepidet paremale ja viia lukustusriiv avatud asendisse (vt joonis 4).
4. Seifi saab avada ka komplekti kuuluva peavõtmeaga (vt lk 7).




Joonis 1



Joonis 2



Joonis 3




Joonis 4

SEIFI ANKURDAMINE PÕRANDALE

Vargakindluse suurendamiseks ja ümbermineku vastu kindlustamiseks saab seifi põrandale ankurdata. Seifil on selleks põrandapaneelis poldiava ja komplektis sisalduvad kinnitustarvikud.

NB! Seif kinnitatakse poldidega ning poldid eemaldatakse kliendi kulul ja äranägemisel. Ettevõtte LH Licensed Products, Inc. ei vastuta seifi ümberpaigutamisega kaasnevate kulude eest. Kui Teil on seifi kinnitamise kohta küsimusi, pöörduge kohaliku ehituskaupluse või sõltumatu alltöövõtja poole.

Kinnitustarvikute komplekti kuuluv



9,5 mm (3/8") × 45 mm (1–3/4")
Kuuskantpeaga polt – 1 tk



9,5 mm (3/8") × 40 mm (1–9/16")
Kinnitusankur – 1 tk



Kuuskantpeaga puidukruvi
9,5 mm (3/8") × 64 mm (2–1/2")

Tööriistade vajadus ankurdamise korral betoonile

- Ristpeakruvikeeraja
- Märkepliats
- Trell
- Haamer
- 1/2" betoonipuur
- 9/16" padrunvõti

Tööriistade vajadus ankurdamise korral puidule

- Ristpeakruvikeeraja
- Märkepliats
- Trell
- 1/4" puidupuur
- 9/16" padrunvõti


PÕRANDA ETTEVALMISTAMINE ANKURDAMISEKS

1. Valige seifile sobiv ja mugav asukoht.
2. Tühjendage seif.
3. Eemaldage 6 kruvi, millega on kinnitatud paigaldusava katteplaat (vt joonis 1).
4. Eemaldage paigaldusava katteplaat ja tihend koos korgiga, et avada paigaldusava (vt joonis 2).


MÄRKUS. Hoidke paigaldusava katteplaat ja tihend alles ning pange need pärast seifi paigaldamist tagasi.

5. Kallutage seif tagaküljele, pistke kruvikeeraja paigaldusavasse ja lööge alumine katekork välja (vt joonis 3).
6. Pöörake seif taas jalgadele ja nihutage soovitud kinnituskohale.
7. Märkige ava asukoht märkepliatsi abil läbi kinnitusava (vt joonis 4).
8. Tõstke seif kõrvale, et ava puurimiseks ruumi teha, ning jätkake juhistega lk 6.


NB! Kui põrandale on paigaldatud vaip, lõigake sellesse vähemalt 2,54 mm (1") ava, et vaiba all olev puit- või betoonpõrand puurimiseks nähtavale tuua.




Joonis 1



Joonis 2




Joonis 3




Joonis 4

SEIFI ANKURDAMINE BETOONPÖRANDALE


1. Puurige 1/2" betoonipuuriga pörandasse 41 mm sügavune ava (vt joonised 1 ja 2).
NB! Ava sügavus peab olema vähemalt 41 mm, et kinnitusankur sellesse õigesti sobituks, ent mitte üle 45 mm, et kinnitusankur jääks kuuskantpoldiga kinnitamiseks vajalikule kaugusele (vt joonis 2).
2. Puhastage ava puurimistolmust.
3. Sisestage kinnitusankur avasse (sisselõigetega ots allpool) ja koputage selle otsale haamriga, kuni kinnitusankur on pörandapinnaga tasa (vt joonis 3).
4. Fikseerige kinnitusankur. Selleks lükake torn või ristpeaga kruvikeeraja kinnitusankrusse ja lööge seda haamriga, et kinnitusankur lukustuks ega pöörleks seifi paigaldamisel (vt joonis 4).
5. Paigutage seif kohale, nii et kinnitusava oleks puuritud avaga joondatud (vt joonis 5).
6. Sisestage komplekti kuuluv kuuskantpeaga kinnituspolt seifi sisemuse poolt läbi kinnitusava kinnitusankrusse (vt joonis 6).
7. Kinnitage seif kohale, keerates kuuskantpeaga polti padrunvõtmega (vt joonis 7).
8. Asetage tihend tagasi ja kinnitage kinnitusplaadi kate 6 kruviga (vt joonis 8).




Joonis 1




Joonis 2




Joonis 3




Joonis 4




Joonis 5



Joonis 6




Joonis 7




Joonis 8

SEIFI ANKURDAMINE PUITPÖRANDALE


1. Puurige 1/4" puidupuuriga pörandasse ava sügavusega u 38 mm (1–1/2") (vt joonis 1).
2. Paigutage seif kohale, nii et kinnitusava oleks puuritud avaga joondatud (vt joonis 2).
3. Sisestage komplekti kuuluv puidukruvi seifi sisemuse poolt läbi kinnitusava puuritud avasse (vt joonis 3).
4. Kinnitage seif kohale, keerates puidukruvi 9/16" padrunvõtmega (vt joonis 4).
5. Asetage tihend tagasi ja kinnitage kinnitusplaadi kate 6 kruviga (vt joonis 5).




Joonis 1




Joonis 2



Joonis 3



Joonis 4



Joonis 5

TURVABLOKEERING

Kui kasutajakoodi sisestatakse kolm korda järjest valesti, blokeeritakse nupustik automaatselt ja seifi ei saa järgneva 15 minuti jooksul avada. Selle perioodi vältel saab seifi avada ainult peavõtmega.

KAOTSI LÄINUD VÕI UNUSTATUD KASUTAJAKOODID

Kui kasutajakood on kaotsi läinud või ununenud, saab seifi endiselt peavõtmega avada ning punase lähtestusnupu abil programmeerida uue 3–8 numbriga pikkuse kasutajakoodi. Allpool on toodud seifi avamise juhised peavõtmega abil.

PEAVÕTI

Teie seifiga on kaasas peavõti, mille abil saab seifi viivitamatult avada, kui kasutajakoodid on ununenud, patareid on tühjenenud või neid on vaja vahetada.

1. Lükake peavõtmega lukuava kate üles (vt joonis 1).
2. Sisestage peavõtmega lukuavasse (vt joonis 2).
3. Kui võti on sisestatud, keerake seda päripäeva (vt joonis 3).
4. Pöörake käepidet paremale ja tõmmake seifi uks lahti (vt joonis 4).
5. Keerake võtit vastupäeva, et viia see lukustatud asendisse (vt joonis 5).
6. Võtke peavõti välja ja hoidke väljaspool seifi turvalises asukohas. Nihutage kate peavõtmega lukuavale tagasi.

NB! KUI TE EI KEERA PEAVÕTIT LUKUSTATUD ASENDISSE, JÄÄB SEIFI UKS LUKUST LAHTI (JOOINIS 5)



Joonis 1



Joonis 2



Joonis 3




Joonis 4




Joonis 5

ÄRAVÕETAVA RIIULI PAIGALDAMINE


1. Sisestage riiuliklambrid seifi sees olevatesse samatasandilistesse õnarustesse (vt joonis 1).
2. Asetage äravõetav riiul klambritele (vt joonis 2).
3. Suruge riiulit ettevaatlikult allapoole, et see kinnituks ühtlaselt ja tugevasti (vt joonis 3).



Joonis 1



Joonis 2



Joonis 3

LISAPEAVÕTMETE TELLIMINE

Võtme tellimiseks on tarvis järgmist teavet.

1. OMANDIÕIGUSE TÕEND (üks kahest järgnevast valikust)

MÜÜGIKVIITUNG JA ISIKUT TÕENDAV DOKUMENT – AINULT VÄLISTELLIMUSTE KORRAL!

- Ostutšekk, millel on näha kaupluse nimi, ostukuupäev ja toote kirjeldus
- Teie isikutunnistuse koopia (juhiluba, pass, ID-kaart)

TOOTE OMANDIÕIGUSE TÕENDUSVORM

Kui ostutšeki pole alles, pöörduge meie poole e-posti või telefoni teel, et hankida toote omandiõiguse kontrolli vorm.

2. TOOTE- JA KONTAKTINFO

KONTAKTINFO

- Nimi ja postiaadress
- E-posti aadress (kui on olemas)
- Telefoninumber
- Sobivaim aeg Teiega ühenduse võtmiseks

TOOTETEAVE

- Seifi mudeli number
- Seifi seerianumber

3. MAKSEVIIS

- Telefoni teel: Visa või Mastercard
- Posti teel: tšekk või maksekorralduse koopia


MÄRKUS. Hinnainfo saamiseks pöörduge klienditeenindusse. Kontaktandmed leiate juhendi tagakaanelt.

Tingimusi võidakse ilma eelneva teavitamiseta muuta.

SEIFI IDENTIFITSEERIMISNUMBRITE ASUKOHAD

SEERIANUMBER


Asetseb seifi esiküljel paremal alumisel nurgal. (joonis 1)
Ärge eemaldage seifi tunnussilte.



Joonis 1

VÕTME NUMBER

3 Lukusilindri graveeritud numbriline kood (vt joonis 2).



Joonis 2

E-POST LHLPCustomerService@LHLPinc.com

VEEBILEHT www.honeywellsafes.com

ADDRESS Consumer Assistance Dept.
LH Licensed Products, Inc.
860 East Sandhill Avenue
Carson, CA 90746 USA

TELEFON USA/Kanada: 1 877 354 5457 (tasuta)
Mehhiko: 01 800 288 2872 Kui ingliskeelne
kõnesalvestis lõpeb, peate kõne tegemiseks sisestama
800 860 1677.
Austraalia: 0011 800 5325 7000 (tasuta)
Saksamaa/Uus-Meremaa 00 800 5325 7000 (tasuta)
Muud riigid XX*-310 323 5722 (kõne on tasuline) XX*-
Valige esmalt USA osariigikood

KÕNEKESKUSE TÖÖAEG USA/Kanada: E–R kl 07.00–17.00 (PST**)
TAGASIHelistamise Muud riigid E–R kl 07.00–20.00 (PST**)
AJAD PST** – kohalik aeg Los Angeleses, CA-s, USA-s

RAHVUSVAHELISED TAGASIHelistamise AJAD

Kui soovite rääkida klientide töötajaga, kuid ei saa meiega ülaltoodud kõnekeskuse tööaegadel ühendust võtta, saatke e-kiri või jätke telefoni teel teade, mis sisaldab Teie nime, telefoninumbrit ja sobivaimat aega Teiega ühenduse võtmiseks ülaltoodud tagasihelistamise aegadel. Anname endast parima, et võtta Teiega ühendust ja vastata kõikidele Teie küsimustele või aidata lahendada tekkinud probleeme.

* Sisestage õige riigikood

** Kohalik aeg Los Angeleses, Californias, USA-s

PIIRATUD GARANTII

Ettevõtte LH Licensed Products, Inc. (LHLP, Inc.) garanteerib, et tootel ei esine seitsme (7) aasta vältel konstruktsiooni- ega mehaanilisi vigu, mis võiksid tuleneda materjali või valmistamise kvaliteedist. Ettevõtte LHLP, Inc. parandab või asendab garantiiperioodi jooksul selle toote või toote mis tahes osa, kui see peaks osutama defektseks. Vahetamisel või parandamisel kasutatakse uusi või taastatud tooteid või osi. Kui toode ei ole enam saadaval, võidakse see vahetada võrdse või suurema väärtusega sarnase toote vastu.

SEE ON TEIE AINUGARANTII.

Meie toodetele laienevad tagatised, mida ei saa Austraalia tarbijakaitseõiguse alusel välistada. Suure rike korral on Teil õigus kaup välja vahetada või raha tagasi saada ning saada hüvitist muu mõistlikult ettenähtava kahjumi või kahju eest. Samuti on Teil õigus lasta kaup parandada või asendada, kui kaup ei ole vastuvõetava kvaliteediga ja rike ei ole suur.

See garantii kehtib ainult esmaostja kohta esmasest ostukuupäevast alates ega ole ülekantav. Esmase müügikiitungit peate alles hoidma. Garantiiteenuse saamiseks tuleb esitada ostu tõendav dokument.

Ettevõtte LHLP, Inc. edasimüüjatel, hoolduskeskustel ja seda toodet müüvatel jaekauplustel ei ole õigust muuta selle garantii tingimusi mingi viisil.

Garantii ei kehti toote viimistluse kohta. Garantii ei hõlma osade loomulikke kulumist ega alljärgnevast tulenevaid kahjustusi: toote hooletu või väär kasutamine; kasutusjuhiseid eirav kasutamine; toote lahtivõtmine, parandamine või modifitseerimine, kui seda on teinud isikud, kes ei ole seotud ettevõttega LHLP, Inc. või nende volitatud hoolduskeskusega; väär paigaldamine või kokkupuude suure kuumuse või niiskusega. Peale selle ei hõlma garantii vääramatust jõust, nagu tulekahju, üleujutus, maavärinad, orkaanid ja tornaadod, tingitud kahju.

LHLP, Inc. ei vastuta ettenägematute ega kaasnevate kahjude eest, mis on tingitud otsese või kaudse garantii rikkumisest või on muul viisil seotud selle toote müümisega. LHLP, Inc. ei vastuta ka alljärgneva eest: toote eemaldamise või paigaldamisega seotud kulud, toote sisu kahjustused või kadumine, sisu volitamata eemaldamine, tarnimisel tekkinud kahjustused.

ÜLALKIRJELDATUD GARANTII TÜHISTAB KÕIK TEISED OTSESED VÕI KAUDSED, SEALHULGAS TURUSTATAVUSE VÕI KONKREETSEKS OTSTARBEKS SOBIVUSE GARANTIID, NING LHLP, INC. KEELDUB IGASUGUSTEST MUUDEST LEPINGUTEST JA GARANTIIDEST.

Kaudse turustatavuse või konkreetseks otstarbeks sobivuse garantii kehtivusaeg on piiratud eespool nimetatud garantiiperioodi kestusega, välja arvatud seaduses keelatud ulatuses. Mõnes osariigis, provintsis või jurisdiktsioonis ei ole lubatud piirata kaudse garantii kestust, samuti välistada või piirata ettenägematuid või kaasnevaid kahjusid, mistõttu ei pruugi eelnimetatud piirangud või välistused Teie kohta kehtida. See garantii annab teile konkreetsed juriidilised õigused ja teil võib olla ka muid õigusi, mis erinevad riigiti, provintsi või jurisdiktsioonist jurisdiktsiooni.

ELUAEAGNE TULEKAHJUJÄRGNE ASENDUSGARANTII

Kui see Honeywelli tulekindel toode osteti ettevõtte LH Licensed Products, Inc. (edaspidi: LHLP) ametlikust müügikanalist ja see on ajal, kui toode teile kuulub (olete algne omanik), tulekahju tõttu kahjustunud, saadab LHLP Teile tasuta asendustootet, kui saadate järgmise teabe klienditeenindusse aadressil Customer Service, LH Licensed Products, Inc., 860 E. Sandhill Ave., Carson, CA 90746 USA:

1. Teie nimi, postiaadress, e-posti aadress ja telefoninumber koos suunanumbriga;
2. tulekahju kirjeldus, toote mudelinumber ja tulle jäänud seadme foto, päästemeeti, kindlustusettevõtte või politsei juhtumiaruande koopia.

Asendusseadme transpordikulused garantii ei kata ja need tuleb kliendil maksta. Kui identset toodet ei ole enam saadaval, võib LHLP pakkuda samaväärset toodet praegu tootmises olevast tootevalikust. LHLP ei vastuta seifi sisu kadumise ega kahjustumise eest.



Tootja
LH Licensed Products, Inc.
860 East Sandhill Avenue
Carson, CA 90746

Kaubamärki Honeywell kasutatakse ettevõtte Honeywell International Inc. litsentsi alusel. Ettevõtte Honeywell International Inc. ei esinda seda toodet ega anna garantiisid seoses selle tootega.