



TULEKORV STOVEMAN

PAIGALDUS- JA KASUTUSJUHEND

Kasutusele võtmine

Kuna tulekorvi kuumakindel värv saavutab lõpliku kõvaduse alles peale kütmist ja võib alguses eraldada ebameeldivat lõhna. Seniks vältida tulekorvi kriimustamist. Esimese kütmine kestvus võiks olla vähemalt üks tund.

Kasutamine

1. Tulekorv on mõeldud lõkketule nautimiseks välitingimustes.
2. Kasutamise ajal ja pärast kasutamise lõpetamist ei tohi jätta tulekorvi järevalveta kuni põlevmaterjal (puit, söed vms) on täielikult põlenud või põlemisjäädid veega kustutatud.
3. Tulekorv tuleb peale kasutamist puhastada põlemisjäädidest.
4. Meie toodetes tohib kütmiseks kasutada vaid puitu. Keelatud on muu põleva materjali kasutamine.
5. Kui tulekorvi ei kasutata üle ühe kuu, on soovitatav seda hoida varju all, mis tagab toote parema vastupidavuse välitingimustes.

Ohutusnõuded

Tulekorvi paigaldamisel ja kasutusel tuleb jälgida tuleohutusnõudeid ning vajalikke vahekaugusi.

1. Tulekorvi võib paigaldada tasasele mittepõlevale alusele.
2. Tulekorvi tohib kasutada vähemalt 5m kaugusel ehitisest või põlevmaterjalide hoiukohast.
(Vastavalt väljavõttele „Tuletööde tuleohutusnõuetest” avaldatud RTL 1998, 214/215, ja RTL 2000, 50, 316)
3. Kasutamise ajal ja pärast kasutamise lõpetamist ei tohi jätta lõkkeaset järevalveta kuni põlevmaterjal (puit, söed vms) on täielikult põlenud või põlemisjäädid veega kustutatud.
4. Tulekorv tuleb peale kasutamist puhastada põlemisjäädidest.
5. Kütmiseks tohib kasutada vaid puitu.

Tuleohutusnõudeid jälgib vastav kohalik ametkond. Eestis on selleks kohalik tuletõrje inspektor, kelle poole on vajalik pöörduda ka lisaküsimuste tekkimisel tuleohutuse alal.

Pretensioone võib esitada 24 kuu jooksul alates ostu kuupäevast.

Tootja:

AS Eesti Vanglatööstus

Keskväljak 4, Jõhvi

41531 Ida-Virumaa

Tel +372 677 6700

kontakt@evt.ee

www.stoveman.ee