

Originaalkasutusjuhendi tõlge USB-aku adapter



Täielikud kasutusjuhised saab alla laadida veebisaidilt
www.Einhell-Service.com.



Kasutamiseks ainult kuivades ruumides.



„HOIATUS – kehavigastuste riski vältimiseks lugege kasutusjuhend läbi.“

Oht!

Seadme kasutamisel tuleb järgida mõningaid ohutusnõudeid, et hoida ära vigastused ja seadme kahjustused. Lugege enne seadme kasutamist hoolikalt läbi kogu kasutusjuhend ja ohutuseeskirjad. Hoidke juhendit kindlas kohas, et vajalik teave oleks alati käeulatuses. Kui te annate seadme kellelegi teisele, andke kaasa ka need kasutusjuhised ja ohutuseeskirjad. Tootja ei vastuta nende juhiste ja ohutuseeskirjade eiramisest tingitud kahjustuste ega vigastuste eest.

1. Ohutuseeskirjad



Oht!

Lugege kõiki ohutuseeskirju ja juhiseid.

Ohutuseeskirjade ja juhiste eiramine võib kaasa tuua elektrilöögi, tulekahju ja/või rasked kehavigastused.

Hoidke kasutusjuhendit ja ohutuseeskirju edaspidiseks kasutamiseks kindlas kohas.

- Laadimisalaldit ei tohi kasutada harilike mittelaetavate elementide laadimiseks.
- Vajalik on piisav ventilatsioon.
- Akuploki esitatud voolutugevus ja pinge peavad vastama laadimisalaldil esitatud teabele.
- Ärge jätke laadimisalaldit veepritsmete ega vihma kätte.
- Ärge visake vanasid või kahjustatud akusid vette ega tulle. Järgige keskkonnakaitse nõudeid.
- Hoidke laadimisalaldit kuumusallikatest eemal.
- Ärge võtke laadimisalaldit osadeks lahti. Viige see hooldamiseks või parandamiseks volitatud teeninduskeskusesse. Väär kokkupanek võib lõppeda elektrilöögi, surma või tulekahjuga.
- Valvake alati laste järele ja veenduge, et nad ei mängiks seadmega.
- Kasutage üksnes laitmatust korras USB-kaableid.



2. Seadme skeem (joonis 1)

Toitepinge valgusdiod

Toitepinge lüliti

USB-A

USB-C

3. Kasutamine

USB-aku adapter on mõeldud USB-kaabliga laetavate nutitelefoni, tahvelarvuti, kaamerate ja MP3-pleierite laadimiseks ja käitamiseks.

4. Tehnilised andmed

Elektritoide	18 V DC
Väljundpinge	5 V DC
Väljundvool USB-A laadimisportist:	2,0 A
Väljundvool USB-C laadimisportist:	2,0 A

Tähelepanu!

Laadimisalaldit tohib kasutada ainult koos Power-X-Change'i seeria liitium-ioonakudega!

5. Käsitsemine

- Vajutage adapter akule, kuni see klõpsab oma kohale.
- Ühendage seadme USB-laadimiskaabel aku adapteri vastavasse USB-laadimisporti.
- Lülitage toitepinge lüliti (2) sisse. Toitepinge valgusdiod (1) süttib punasena.
- Kui ühtegi seadet ei ole ühendatud, siis punane valgusdiod kustub.
- Akust eemaldamiseks vajutage aku vabastamise nuppu (a) ja tõmmake adapter samal ajal akust välja.

Parimate tulemuste saavutamiseks laadige aku täis.

6. Puhastamine ja hooldamine

Oht!

Enne mis tahes puhastustööde alustamist tõmmake akuplokk alati välja.

Seadet ei tohi ladustada niiskes ega sööbivaid gaase sisaldavas keskkonnas. Hoidke seadet kuivas kohas, kust lapsed seda kätte ei saa.

6.1 Puhastamine

Hoidke seadme pind puhas, pühkige seda üksnes kuiva riidega.

6.2 Hooldamine

Seadme sisemuses ei ole muid hooldust vajavaid osi. Seadet ei tohi osadeks lahti võtta. Kui seade on kahjustatud, pöörduge tarnija või tootja poole.

7. Kõrvaldamine ja ringlussevõtt

Transpordikahjustuste vältimiseks tarnitakse seade pakendis. Pakendi materjale saab taaskasutada või ringlusse võtta. Seade ja selle tarvikud koosnevad mitmesugustest materjalidest, nagu metall ja plastmass. Ärge visake katkisi seadmeid olmeprügi hulka. Katkised seadmed tuleb viia nõuetele vastavaks kõrvaldamiseks vastavasse kogumiskohta. Kui te ei tea ühtki kogumispunkti, küsige nõu kohalikust omavalitsusest.



Kasutusest kõrvaldamine

Elektritööriistad, laetavad akud, tarvikud ja pakendid tuleb sortida keskkonnasäästlikuks ringlussevõtuks.

Ärge visake katkisi elektritööriistu ega toiteelemente / laetavaid akusid olmeprügi hulka!

Ainult Euroopa Liidu riikidele.

Direktiivi 2012/19/EL kohaselt elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ja selle ülevõtmise kohta siseriiklikku õigusesse tuleb elektritööriistad, mis ei ole enam kasutuskõlblikud, ning direktiivi 2006/66/EÜ kohaselt defektsed või tühjaks saanud akud koguda eraldi ja utiliseerida keskkonnasäästlikul viisil. Ebaõige kõrvaldamise korral võivad elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed avaldada kahjulikku mõju keskkonnale ning inimeste tervisele, sest need võivad sisaldada ohtlikke aineid.

Ainult Ühendkuningriigile.

Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete eeskirjade 2013 (SI 2013/3113) (muudetud) ning patareide ja akude jäätmemääruste 2009 (SI 2009/890) (muudetud) kohaselt tuleb tooted, mis ei ole enam kasutuskõlblikud, koguda eraldi ja utiliseerida keskkonnasäästlikul viisil.

Tootedokumentatsiooni ja kaasasolevate dokumentide või nende osade kordustrükk või muul viisil paljundamine on lubatud ainult Einhell Germany AG sõnaselgel loal.

Tehnilised andmed võivad muutuda.

Garantiitööend

Hea klient!

Kõik meie tooted läbivad laitmatu seisukorra tagamiseks range kvaliteedikontrolli. Kui seadmel peaks siiski ilmnema mingi rike, pöörduge meie klienditeeninduse poole garantiitõendi lõpus toodud aadressil. Võite meile ka helistada siin esitatud telefoninumbri. Garantiinõudeid saab esitada järgmisel tingimustel.

1. Need garantiitingimused kehtivad ainult tarbijate, st füüsiliste isikute kohta, kes ei kavatse seda toodet kasutada oma äritegevuseks ega füüsilisest isikust ettevõtjana. Need garantiitingimused reguleerivad lisagarantiiteenuseid, mida allpool nimetatud tootja lubab oma uute toodete ostjatele lisaks nende seaduslikele garantiioigustele. Käesolev garantii ei mõjuta teie seadusest tulenevaid garantiioigusi. Meie garantii on teile tasuta.
2. Garantiiteenused hõlmavad materjali- või tootmisvigadest tingitud puudusi ainult sellel tootel, mille ostsite allpool nimetatud tootjalt ja piirduvad tootja eelistuse kohaselt ainult toote nimetatud puuduste kõrvaldamise või toote asendamisega. Palun arvestage, et ainult kaubamärgiga „Professional“ seadmed on mõeldud kasutamiseks ärilistel, kutsealastel või professionaalsetel eesmärkidel. Kõigi teiste toodete puhul kaotab garantii kehtivuse, kui seadmeid kasutatakse garantiiperioodi jooksul ärilises, kutsealases või tööstuslikus rakenduses või muudes samaväärsetes tegevustes.

3. Meie garantii alla ei kuulu:

- seadme kahjustused, mis on põhjustatud paigaldus-/koostamisjuhiste eiramisest või ebaprofessionaalsest paigaldamisest; kahjustused, mis on põhjustatud kasutusjuhiste eiramisest (nt ühendamine vale võrgupinge või voolutüübiga toitevõrku); kahjustused, mis on põhjustatud hooldus- ja ohutuseeskirjade eiramisest; kahjustused, mis on põhjustatud seadme kokkupuutest ebatavaliste keskkonnatingimustega; kahjustused, mis on põhjustatud halvast hooldusest ja korrashoiust;
 - seadme kahjustused, mis on põhjustatud väärkasutusest või ebaõigest kasutamisest (nt seadme ülekoormamine või heakskiitmata lisaseadmete või tarvikute kasutamine); kahjustused, mis on põhjustatud võõrkehade (nt liiva, kivide, tolmu vms) sattumisest seadme sisse; transpordikahjustused; jõu või välismõjude põhjustatud kahjustused (nt seadme mahakukkumine);
 - seadme või selle osade kahjustused, mis on tingitud kasutamisest, harilikust või muust loomulikust kulumisest. Näiteks akud ja akuplokid on tehnilistel põhjustel valmistatud tsüklipiiranguga. Kulumist mõjutavad negatiivselt eelkõige koormusnõuded ja laadimiskiirus ning kokkupuude kuumuse, külma, vibratsiooni ja löökidega.
4. Garantii kehtib 2 aastat alates seadme ostukuupäevast. Garantiinõuded tuleb esitada enne garantiiaja lõppu ja kahe nädala jooksul pärast puuduse avastamist. Pärast garantiiaja lõppu esitatud garantiinõudeid ei rahuldata. Esialgne garantiiaeg jääb seadme kohta kehtima ka pärast remonti või osade asendamist. Sellistel juhtudel ei kaasne tehtud tööde või paigaldatud osadega garantiiaja pikenemist ja tehtud töödele või paigaldatud osadele ei kohaldata uut garantiid. See kehtib ka kohapealse teeninduse kasutamise korral.
 5. Garantiinõude esitamiseks registreerige puudusega seade aadressil: www.Einhell-Service.com. Te peate esitama tõendi uue seadme ostu kohta. Ilma sellise tõendusmaterjalita või andmesildita tagastatud seade on jälgitavuse puudumise tõttu garantiiteenustest välja arvatud. Kui puudus on meie garantiiga kaetud, parandatakse toode viivitamata ja tagastatakse teile või me saadame teile asendamiseks uue toote.
 6. Kui olete EL-is viinud seadme endaga kaasa ostmiskohast erinevasse liikmesriiki, korraldame garantiiteenuste osutamise kohaliku teeninduspartneri juures. Kui viite seadme väljapoole EL-i, siis garantii ei kehti.

Loomulikult pakume meeleldi ka tasuta remonditeenust kõigi puuduste puhul, mis ei ole garantiiga kaetud või ei kuulu enam käesoleva garantii reguleerimisalasse. Selle teenuse kasutamiseks saatke seade meie klienditeeninduse aadressile. Vaadake ka selle garantii piiranguid kuluosade, kulumaterjalide ja puuduvate osade kohta, mida on kirjeldatud kasutusjuhendis toodud hooldusteabes.

Garantii andja / Teenindus

Einhell UK Ltd, Unit 10, 1st Floor, Champion's Business Park, Arrowe Brook Road, Upton, Wirral, CH49 0UQ