

PUTUKATAPJA

Putukatapjat kasutatakse lendavate putukate (kärbised, koiliblikad, sääsed jm) meelitamiseks nn musta valgusega ning seejärel nende hävitamiseks elektrivoolu toimel, pingestatud metallvõre abil.

Kõik putukatapja mudelid on õhukese ja nüüdisaegse disainiga, väga tõhusad ja ohutud, mitteummistuva surmamisvõre ning roostevaba, krobeline või mati pinnaga.

Spetsiaalse konstruktsiooniga UV-toru tekitab mustaks valguseks nimetatavat ultraviolettkiirgust, mis on inimorganismile ja lemmikloomadele täiesti kahjutu.

Väline võrk kaitseb inimest kokkupuute eest võrega.

Protsessiga ei kaasne kemikaale, auru, lõhna ega pritsmeid; kõik on puhas ja saastevaba.

Putukatapjad sobivad suurepäraselt kasutamiseks ruumides, nt elamutes, tehastes, toidukauplustes, tapamajades, haiglates jm.

HOIATUSED

- Enne seadme sisselülitamist tuleb kontrollida toitepinget. Kui seade on sisse lülitatud, ärge puudutage sisemist kõrgepingega võret. Elektrilöögi oht. Kui seade on sisse lülitatud, ärge asetage võre vahele metallesemeid.
- Seade on mõeldud kasutamiseks ainult sisetingimustes. Seade ei sobi kasutamiseks lautades, tallides ja muudes sarnastes kohtades. Seadet ei tohi kasutada kohtades, kus võib esineda süttivaid aure või plahvatusohtlikku tolmu. Seade tuleb riputada või kinnitada lastele kättesaamatusse kohta ($\leq 2,0$ m)
- Elektrilöögi vältimiseks ärge eemaldage seadistamise käigus ühtegi seadme kohtkindlat osa. Ohutuse tagamiseks tuleb kahjustatud toitejuhe, lamp, käiviti või muu osa lasta välja vahetada tootjal, tema hoolduspartneril või sarnase kvalifikatsiooniga isikul.
- Enne seadme puhastamist tuleb pistik vooluvõrgust välja tõmmata. Puhastage pingestatud metallvõret sobiva harjaga ja tühjendage iga nädal kogumisanum surnud putukatest. Enne seadme puhastamist ja parandamist tuleb toide alati välja lülitada.
- Pingestatud võret ei tohi puudutada sõrme või metallesemega.
- Seadet ei tohi veega pesta ega vihma kätte jätta.
- Seadet ei tohi kasutada tule- ja/või plahvatusohtlikus kohas.
- Seade ei sobi kasutamiseks garaažis, tallis jms.
- Seadet tohib parandada ainult tootja või kvalifitseeritud elektrik.
- Veenduge, et toide on õige pinge ja sagedusega, ning tagage seadmele maandus kahjustuste või ohu vältimiseks.
- Kõrgepinge! Hoidke lapsed eemal!
- Putukatapjat tuleb hoida lastele kättesaamatus kohas.

Nimipinge: 220–240 V vahelduvpinge

Nimisagedus: 50 Hz

