

Mudel 5005/5005B/5005P/5005W

TERASEST TURVASEIF



Lugege seda juhendit tähelepanelikult ja ärge hoidke seda seifis!

Digitaallukuga terasest turvaseif

PAKENDI SISU

- Terasest turvaseif – 1
- Kasutusjuhend – 1
- Hädaabivõtmed – 2
- AA-patareid – 4
- Paigalduskomplekt koos poltidega – 1

TÄHELEPANU!

ÄRGE TAGASTAGE SEIFI POODI!

Kui mõni detail on puudu või kui tekib probleeme seifi kasutamisega, võtke palun telefoni teel ühendust meie klienditoe osakonnaga.

Pood ei võta vastu tagastatud tooteid eelneva volitusega. Esmalt peate ühendust võtma meie klienditoe osakonnaga.

USA/Kanada 1 877 354 5457 (tasuta)

Mehhiko 1 800 288 2872. Inglisekeelse häälalvestise lõppedes peate kõne lõpuleviimiseks sisestama 800 860 1677 (tasuta).


Austraalia 0011 800 5325 7000 (tasuta)

Saksamaa/Uus-Meremaa 00 800 5325 7000 (tasuta)

Muud riigid XX* 310 323 5722

XX* - Valige kõigepealt USA riigikood (tasuline)

PRODUCT OVERVIEW



- A – avamisnupp
- B – hädaabivõtme kate
- C – elektrooniline digitaalne klahvistik
- D – seifi korpus
- E – seifi uks
- F – seerianumbri silt

SEADISTAMINE


1. ETAPP. SEIFI AVAMINE HÄDAABIVÕTMEGA

1. Eemaldage väikese kruvikeeraja abil hädaabivõtme kate.
2. Sisestage hädaabivõti ja keerake seda seifi lukust lahti tegemiseks vasakule.
3. Keerake nuppu paremale ja avage seifi uks.



2. ETAPP. PATAREIDE PAIGALDAMINE

1. Eemaldage ukse siseküljel oleva patareipesa (A) kate. Sisestage neli AA-patareid (kuuluvad komplekti). Veenduge, et paigaldasite patareid vastavalt polaarsusele (+ ja -) õigetpidi. Vt joonist.
2. Pange patareikate tagasi.
3. Ärge sulgege ust enne digitaalluku katsetamist.



3. ETAPP. DIGITAALLUKU KATSETAMINE

1. Kui uks on avatud, keerake nuppu ukse lukustuspoltide lukustusasendisse seadmiseks vasakule.
2. Eemaldage hädaabivõti ja hoidke seda turvalises kohas.
ÄRGE HOIDKE VÕTMEID SEIFIS!
3. Sisestage eelseadistatud pääsukood: 1-5-9-E.
4. Keerake nuppu viie sekundi jooksul paremale.
5. Lukustuspoldid peavad tõmbuma avatud asendisse.

4. ETAPP. UUE PÄÄSUKOODI PROGRAMMEERIMINE

1. Kui uks on avatud, vajutage ukse siseküljel olevale lähtestusnupule (C).
2. Kollase tule süttides sisestage 30 sekundi jooksul uus pääsukood.
3. Sisestage uus kood (3–8 numbrit) ja seejärel E.
Vale numbrit sisestamisel vajutage sisestatu kustutamiseks C.
4. Seif teeb piiksu ja kollane tuli kustub.



NB! Pärast uue pääsukoodi programmeerimist ei toimi enam tehases eelseadistatud kood.

KASUTAMINE


SEIFI AVAMINE

1. Seifi lukust lahti tegemiseks ja avamiseks sisestage pääsukood ja seejärel E.
2. Süttib roheline tuli.
3. Teil on viis sekundit aega, et keerata ukse avamisnuppu paremale ja uks avada.



SEIFI SULGEMINE

1. Sulgege uks ja hoidke seda suletud asendis.
2. Lukustuspoltide aktiveerimiseks ja seifi lukustamiseks keerake ukse avamisnuppu vasakule.



TURVABLOKEERINGU AEG

Kui sisestaste kolm korda järjest vale koodi, käivitab digitaalne klahvistik vieminutilise turvablokeeringu aja. Turvablokeeringu ajal on klahvistik blokeeritud. Kui turvablokeeringu aeg on läbi, saab seifi õige pääsukoodi abil lukust lahti teha. Võite seifi hädaabivõtme abil avada, kuid klahvistik viib kogu turvablokeeringu aja lõpule.

HÄDAABIVÕTI

Kui pääsukood ei ole kättesaadav või klahvistik ei toimi rikkis patareide või muu tõrke tõttu, võite seifi avada hädaabivõtme abil (vt seadistamist käsitlevas osas 1. ETAPPI).

PATAREIDE VAHETAMINE

NB! Pääsukoodi ei kustutata, kui patareid saavad tühjaks või eemaldatakse.

Tühjaks saanud või rikkis patareid tuleb kohe asendada ja välja tuleb vahetada kõik neli patareid. Patareide vahetamisel järgige seadistamist käsitlevas osas toodud 2. ETAPI juhiseid. Kui te ei kasuta seifi pikema aja jooksul, pidage alati meeles, et peate seifist patareid eemaldama. Kui patareid on täiesti tühjad ja te ei saa seifi digitaalse klahvistiku abil avada, kasutage seifi avamiseks ja patareipesale ligipääsemiseks hädaabivõtit.

NB! Mitte-leelispatareide või laetavate akude kasutamine EI OLE SOOVITATAV.

KUI UNUSTASITE PÄÄSUKOODI

1. Kasutage seifi avamiseks hädaabivõtit.
2. Kui uks on avatud, vajutage ukse siseküljel olevale punasele lähtetusnupule (C).
3. Kollase tule süttides sisestage 30 sekundi jooksul uus pääsukood.
4. Sisestage pääsukood (3–8 numbrit) ja seejärel C.
5. Seif teeb piiksu ja kollane tuli kustub.



UUTE/ASENDUSVÕTMETE TELLIMINE

Võtmete tellimisel on nõutav järgmine teave.

1. OMANIKUSTAATUSE TÕEND (üks kahest alltoodud variandist) MÜÜGIKVIITUNG JA ISIKUT TÕENDAV DOKUMENT – AINULT RAHVUSVAHELISTE TELLIMUSTE KORRAL!

- Koopia müügikviitungist, millele on märgitud poe nimi, kuupäev ja toote kirjeldus.
- Koopia pildiga isikut tõendavast dokumendist (juhiluba, pass, tavaline ID-kaart).

TOOTE OMANIKUSTAATUSE KINNITUSE VORM

Kui müügikviitungit ei ole, võtke meiega e-kirja või telefoni teel ühendust ja küsige toote omanikustaatuse kinnituse vormi.

2. TELLIMISTEAVE

KONTAKTANDMED

- Nimi ja tarneaadress
- E-posti aadress (kui on olemas)
- Telefoninumber
- Sobivaim aeg teiega ühenduse võtmiseks

TOOTETEAVE

- Seifi mudeli number
- Seifi seerianumber
- Luku võtme number
- Tellitud võtmete arv

3. MAKSEVIIS

- Telefon:
 Visa või MasterCard
- Post:
 tšekk või maksekorraldus

NB! Hindade teadasaamiseks võtke ühendust klienditoega. Kontaktandmed leiате käesoleva juhendi tagakaanelt.

Tingimusi võidakse ilma ette teatamata muuta.

SEIFI TUNNUSNUMBRITE ASUKOHA KINDLAKSTEGEMINE

SEERIANUMBER

Paikneb seifi esiosa alumises parempoolses nurgas. Ärge eemaldage seifi tunnusilte!



PAIGALDUSKOMPLEKT

Varguskindluse suurendamiseks ja ümberkukkumise vältimiseks võite oma seifi kinnitada poltidega seina või pöranda külge. Seifi tagapaneelis ja pörandas on ettepuuritud poldiaugud.

Seifi seinale ja/või pörandale kinnitamiseks:

1. valige seifile sobiv ja käepärane asukoht;
2. tühjendage seif ja eemaldage seifi pörandalt kate;
3. tehke kindlaks seifi sees olevate eelpuuritud aukude asukoht;
4. paigutage seif soovitud kohta;
5. joondage eelpuuritud augud ja tehke pörandale või seinale märgistus läbi aukude.
NB! E ole soovitatav kinnitada poltidega korraga nii pörandale kui ka seina külge;
6. märgistatud puurimiskohtade vabastamiseks liigutage seif kõrvale;
7. puurige kasutatava tööriista ja paigalduspinnale jaoks sobivad augud.
KOMPLEKTI KUULUB: kaks polti, kaks seibi ja kaks betoonitüüblit;
8. asetage seif tagasi aukude kohale ja paigaldage kinnitusvahendid vajaduse järgi;
9. kui olete lõpetanud, pange pörandale kate tagasi.

NB! Seadme poltidega kinnitamine ja poltide eemaldamine toimub kliendi kulul ja äranägemisel. LH Licensed Products ei vastuta seadme väljavahetamisel tekkivate kulude eest.

Kui teil tekib küsimusi seifi paigaldamise kohta, pidage nõu kohaliku kodu-/rauakaupade edasimüüja või sõltumatu töövõtjaga.

PIIRATUD GARANTII

LH Licensed Products, Inc., (LHLP, Inc.) garanteerib, et seitsme (7) aasta jooksul ostukuupäevast ei esine sellel tootel materjalidest või töökvaliteedist tingitud struktuurseid ega mehaanilisi defekte. LHLP, Inc. võtab antud garantii alusel enda ainsa kohustusena ja ostja jaoks ainsa õiguskaitsvahendina kohustuse parandada või asendada see toode või toote iga komponent, mis osutub garantiiaja jooksul defektseks. Asendamine või remont viiakse läbi uue või taastöödeldud toote või komponendi abil. Kui toode ei ole enam saadaval, võidakse see vahetada võrdse või suurema väärtusega sarnase toote vastu.

SEE ON TEIE AINUKE GARANTII.

Meie kaupadele kehtivad garantiid, mida ei saa Austraalia tarbijaõiguse alusel välistada. Teil on õigus olulise rikke puhul kaup välja vahetada või raha tagasi saada või saada hüvitist muu mõistlikult ettenähtava kahju eest. Samuti on teil õigus lasta kaup parandada või asendada, kui kaup ei ole aksepteeritava kvaliteediga ja rike ei kujuta endast suurt riket.

Garantii kehtib üksnes esmaostjale esmasest ostukuupäevast alates ega ole üleantav. Peate alles hoidma esmase müügikviitungi. Garantiiteenuse saamiseks tuleb esitada ostu tõendav dokument.

Ettevõtte LHLP, Inc. edasimüüjatel, hoolduskeskustel ja seda toodet müüvatel jaekauplustel ei ole õigust mingi viisil muuta selle garantii tingimusi.

Garantii ei kehti toote viimistlusele. Selle garantii alla ei kuulu detailide normaalne kulumine ega järgmistest tegevustest tingitud kahjustused: toote hooletu või väär kasutamine; kasutusjuhiseid eirav kasutamine; toote lahtivõtmine, remont või modifitseerimine, kui seda on teinud isikud, kes ei ole seotud ettevõttega LHLP, Inc. või nende volitatud hoolduskeskusega; väär paigaldamine või kokkupuude suure kuumuse või niiskusega. Peale selle ei kata garantii vääraratu jõu juhtumeid, nt tulekahju, üleujutus, orkaanid ja tornaadod.

LHLP, Inc. ei vastuta ettenägematute ega kaasnevate kahjude eest, mis on tingitud otseste või kaudsete garantiide rikkumisest või muul viisil seotud selle toote müümisega. LHLP, Inc. ei vastuta ka alljärgneva eest: toote eemaldamise või paigaldamisega seotud kulud, toote sisu kahjustused või kadumine, sisu volitamata eemaldamine, tarnimisel tekkinud kahjustused.

ÜLALKIRJELDATUD GARANTII TÜHISTAB KÕIK TEISED OTSESED VÕI KAUSDED, SEALHULGAS MÜÜGIKÕLBLIKKUSE VÕI KINDLAKS OTSTARBEKS SOBIVUSE GARANTIID, NING LHLP, INC. KEELDUB IGASUGUSTEST MUUDEST LEPINGULISTEST KOHUSTUSTEST JA GARANTIIDEST.

Välja arvatud seadusega keelatud ulatuses, on igasugune kaudne müügikõlblikkuse või kindlaks otstarbeks sobivuse garantii piiratud ülaltoodud garantiiaja kehtivusega. Mõnedes osariikides, provintsidest või jurisdiktsioonides ei ole lubatud piirata kaudse garantii kestust, samuti välistada või piirata ettenägematuid või kaasnevaid kahjusid, mistõttu eelnimetatud piirangud või välistused ei pruugi teile kehtida. Käesolev garantii annab teile kindlad juriidilised õigused ja teil võib sõltuvalt osariigist, provintstist või jurisdiktsioonist olla ka muid õigusi.

KLIENDITUGI

E-POST (parim kontakteerumisviis): LHLPCustomerService@LHLPinc.com

VEEBILEHT: www.Honeywellsafes.com (kehtib 15. aprillist 2013)

ADDRESS: Consumer Assistance Dept.
LH Licensed Products, Inc.
860 East Sandhill Avenue
Carson, CA 90746 USA


TELEFON: **USA/Kanada** 1 877 354 5457 (tasuta)
Mehhiko 1 800 288 2872. Inglisekeelse häälsalvestise lõppedes peate kõne lõpuleviimiseks sisestama 800 860 1677 (tasuta).
Austraalia 0011 800 5325 7000 (tasuta)
Saksamaa/Uus-Meremaa 00 800 5325 7000 (tasuta)
Muud riigid XX* 310 323 5722 (tasuline)
XX* - Valige kõigepealt USA riigikood.

KÕNEKESKUSE TÖÖTUNNID: **USA/Kanada** E–R kl 07.00–17.00 (PST**)

TAGASIHelistamise ajad: **Muud riigid** E–R kl 07.00–20.00 (PST**)
PST** – kohalik aeg Los Angeleses, CA-s, USA-s.

RAHVUSVAHELISED TAGASIHelistamise ajad:

Kui soovite rääkida klienditoe töötajaga, kuid ei saa meiega kõnekeskusega üalloodud tööaegadel ühendust võtta, saatke e-kiri või jätke telefoni teel teade, mis sisaldab teie nime, telefoninumbrit ja sobivaimat aega teiega ühenduse võtmiseks üalloodud tagasihelistamise aegadel. Me anname endast parima, et võtta teiega ühendust ja vastata kõikidele teie küsimustele või aidata lahendada tekkinud probleeme.



Tootja:
LH Licensed Products, Inc.
860 East Sandhill Avenue
Carson, CA 90746

Honeywelli kaubamärki kasutatakse kontserni Honeywell International Inc. litsentsi alusel.
Honeywell International Inc. ei anna seoses tootega mingeid lubadusi ega garantiisid.