

Kasutusjuhised



Putukatapjad



IDC16N – IDC30N – IDC40N – IDC80N

TÖÖPÕHIMÕTE

Putukatapja tekitab spetsiaalse lainepikkusega ultraviolettkiirgust (inimesele ohutu), mis halvab putukate, eriti kärbeste ja sääskede kesknärvisüsteemi. Seade meelitab putukad enda sisse, kus nad hukuvad pingestatud traatvõrgul.

Esikülg



Vasak külg



TOIME

1. Putukatapja mõjub kõige efektiivsemalt kärbestele ja sääskedele. Putukaid ligitõmbava peibutise, nt puuviljakoorde kasutamine võib efektiivsust veelgi suurendada.
2. Putukatapja kasutamise esimesel päeval on surnud sääskede ja kärbeste kogus suur. Seadme pideval kasutamisel nädala jooksul olukord stabiliseerub ning on teie kontrolli all.
3. Putukatapjad genereerivad ka infrapunakiirgust, mis meelitab putukaid talve alguses ja vähendab nende „plahvatuslikku sündivust“ kevadel.

PAIGALDAMINE

Putukatapja paigaldamisel on oluline leida sellele toas sobiv koht.

1. Riputage seade toa keskele, siis levib ultraviolettkiirgus mööda tuba ja meelitab putukaid kõikidest toa osadest.
2. Riputage putukatapja seinale või nurka, kui tuba ei ole piisavalt suur.
1. Kõige parem on riputada seade 1,5–2 m kõrgusele, sest enamik kärbseid ja sääski lendab sellel kõrgusel. Eriti kahjulike sääskede püüdmiseks võite putukatapja riputada ka ühe meetri kõrgusele.
3. Putukatapja võib rippuda oma rõngaste otsas või seista kapil või laual. Veenduge, et alus on stabiilne!
4. Paigaldage putukatapja suhteliselt pimedasse kohta, mitte otsese päevavalguse kätte (aknad, ukсед), sest päevavalgus nõrgendab putukatapja kiirgust. Tehisvalgus ei nõrgenda putukatapja kiirgust.

KASUTAMINE JA HOOLDUS

1. Putukatapja sisselülitamiseks ühendage pistik pistikupesasse ning seejärel lükake lüliti sisselülitatud asendisse „on“ („I“ alla). Märgutuli süttib ja seade on sisse lülitatud.

2. Seade võib töötada katkematult 24 tundi ja seda võib kasutada aastaringiselt.
3. Liigne tolm võib mõjutada valgust, liiga palju saastunud esemeid võib mõjutada sääskede ja/või kärbeste tapmist. Seega lülitage seade aeg-ajalt välja, võtke pistik seinakontaktist, avage kaitsevõrk ja puhastage lambid, elektrivõre ja kate. Puhastage ka alumiiniumpinda, mis peab olema läikiv, kuna kärbestele meeldib lennata puhkama puhtale ja säravale pinnale. Puhas ja särav putukatapja on tõhusam. Ärge kasutage korrodeerivat puhastusvahendit.
4. Enne seadme avamist lülitage see alati välja ning eemaldage pistik pesast. Seejärel avage tagakülje kaitsevõrk (see on see külg, kus ei ole lülitit). Selleks tõmmake võrk alla ja kohe, kui võimalik, kallutage see ette. Nüüd võite näiteks vahetada lambi või puhastada seadme sisepinda.
5. Efektive valguslaine ja surmav tulemus vähenevad, kui putukatapja lampi on kasutatud mitu kuud järjest.
6. Luminofoorlampi vahetamiseks lülitage seade välja ning eemaldage pistik pesast. Kallutage tagakülje kaitsevõre lahti (vt p 4). Keerake lampi 90° ja lükake see üles, kinnitusest välja. Paigutage uus lamp vertikaalsete tihvtide abil kinnitisse. Vajutage lamp alla, kuni kuulete klõpsatust, seejärel keerake lampi 90°. Sulgege kaitsevõrk. Võite putukatapja uuesti sisse lülitada.



MÄRKUSI PAIGALDAMISE KOHTA

1. Kasutage ainult maandatud pistikupesa.
2. Vältige laste kokkupuutumist putukatapjaga.
3. Ärge puudutage pinge all olevat võret, isegi mitte traadi, pliatsi või muu esemega.
4. Enne koguri puhastamist lülitage toide välja.
5. Seadme ohutuse huvides peab kahjustunud toitejuhtme välja vahetama tootja või kvalifitseeritud isik.
6. Toode sobib kasutamiseks ainult sisetingimustes.

RIKKED JA NENDE KÕRVALDAMINE

Luminofoorlamp ei tööta.

- Kaitse on katki. Vahetage välja.
- Lamp ei saa ühendust. Parandage.
- Lamp on katki. Vahetage välja.
- Käiviti ei ole töökorras. Vahetage välja.
- Survepool ei ole töökorras. Vahetage välja.
- Elektrijuhe ei anna ühendust. Ühendage.

Võres ei ole pinget.

- Elektrijuhe on toitevõrku ühendamata. Ühendage elektrijuhe uuesti.
- Trafos on lühis. Vahetage välja.
- Kaitse on katki. Vahetage välja.

Enne mistahes parandustööde alustamist eemaldage pistik alati pesast!

TEHNILISED ANDMED

Pinge	220–240 V	- 50 / 60 Hz
Võimsustarve	IDC16N:	29 W
	IDC30N:	45 W
	IDC40N:	58 W
	IDC80N:	98 W

CE-vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga kinnitab allakirjutaja

Euromac bv., Kokosstraat 20, 8281 JC Genemuiden (NL)

et järgmised seadmed

**Putukatapjad
IDC16N – IDC30N – IDC40N – IDC80N**

vastavad järgmistele direktiividele:

89/336/CEE (EMÜ) ja 73/23/EMÜ + 93/68/EMÜ (LV)

Rakendatud standardid:

Mudel IDC16:	EN 61000-6-3/2001: EN55014-1 EN61000-3-2/-3 EN61000-6-1/2001 EN55014-2	EN60335-1 EN60335-2-59
Mudelid IDC30 ja IDC40:	EN55014-1:2000+A1:2001+A2:2002 EN61000-3-2:2000 EN61000-3-3:1995+A1:2001 EN55014-2:1997+A1:2001 (EN61000-4-2/-4/-5/-6/-11)	
Mudel IDN80:	EN50081-1/1994: EN55015 EN61000-3-2/-3 EN50082-1/1997: EN61547	EN60335-1: 1994+A1+A2+A11+ A12+A13+A14+A15+A16 EN60335-2-59:1997+A1+A11

Genemuiden, 14.01.2005



J. Bakker, tegevdirektor



Kokosstraat 20, 8281 JC Genemuiden, Holland