


Kasutusjuhend



EUROM WH2000R

Seinale paigaldatav keraamiline kaugjuhtimisega kütteseade



See sümbol seadmel tähendab „Mitte kinni katta!”



Tehnilised andmed

Tüüp		WH2000R
Toitepinge	V/Hz	220–240 / 50
Max võimsus	W	2000
Seaded	W	0–1000/2000
Küttekehad		PTC
Taimer		kuni 7,5 tundi
Kaugjuhtimine		+
Mõõtmed	cm	45,3 × 11,5 × 19
Mass	kg	2

Üldised ohutusjuhised

1. Enne seadme kasutamist lugege käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi.
2. Enne uue soojendi kasutamist tuleb veenduda, et seadmel (sh juhtmel ja pistikul) ei esine nähtavaid kahjustusi. Kahjustunud soojendit ei tohi kasutada, vaid see tuleb lasta edasimüüjal välja vahetada.
3. Soojendi on mõeldud kindlalt seinale kinnitamiseks. Õhu väljalaskeava peab olema suunatud allapoole. Ärge kasutage seadet enne, kui see on paigaldatud kasutusjuhendis toodud kirjelduste järgi. Ärge kasutage seadet püstasendis ega toetage seda millegi najale.
4. Soojendi on ette nähtud üksnes tavapäraseks kasutamiseks koduses majapidamises. Kasutage soojendit kodus ainult lisakütteseadmena.
5. Soojendi ei sobi kasutamiseks niisketes või märgades kohtades, näiteks vannitoas ja majapidamisruumis. Ärge paigutage soojendit kraanikausi, vanni, duši, basseini, purskkaevu ega muu niiskusallika lähedusse. Hoidke seda vette kukkumise eest ja välistage võimalus, et vesi võiks soojendisse sattuda. Kui soojendi kukub siiski vette, ühendage see kohe elektrivõrgust lahti! Ärge kasutage seest niisket soojendit, vaid viige see remonti. Ärge kastke soojendit, selle juhete ega pistikut vette ja ärge katsuge soojendit märgade kätega.
6. Seadmele märgitud nimipinge ja sagedus peavad vastama kohaliku elektrivõrgu tingimustele. Elektripaigaldisi tuleb kaitsta rikkevoolukaitselülitiga (kuni 30 mA).
7. Enne soojendi sisselülitamist kerige juhe täies pikkuses lahti. Veenduge, et see ei puutu soojendi ühegi osaga vastu ega kuumeneks ka muul moel. Ärge pange soojendi toitejuhet vaipkatte alla, ärge katke seda mattide, vaibaribade ega muu sarnasega. Veenduge, et toitejuhe ei jää toas liikujatele jalgu. Hoolitsege, et juhtmele ei oleks võimalik peale astuda ja see ei jääks mööbli alla. Ärge vedage juhete ümber teravate nurkade ega kerige seda pärast kasutamist liiga tihedalt kokku.
8. Kui vähegi võimalik, ärge kasutage pikendusjuhet, sest see võib kaasa tuua ülekuumenemise ja tuleohtu. Kui pikendusjuhtme kasutamine on vältimatu, veenduge, et see ei ole kahjustunud. Lubatud on kasutada pikendusjuhet minimaalse ristlõikega $2 \times 2,5 \text{ mm}^2$ ja minimaalse lubatud võimsusega $2200 \text{ W} / 10 \text{ A}$. Ülekuumenemise vältimiseks kerige juhe alati kogu pikkuses lahti!
9. Elektrisüsteemi ülekoormuse ja kaitsmete läbipõlemise vältimiseks ärge ühendage samasse pistikupesasse või vooluahelasse teisi elektriseadmeid.
10. Ärge kasutage soojendit välistingimustes ega väiksemates ruumides kui 6 m^2 .
11. Soojendi sisaldab kuumi ja/või hõõguvaid või sädemeid tekitavaid osi. Seetõttu ei tohi soojendit kasutada paikades, kus hoitakse kütust, värve, kergsüttivaid vedelikke ja/või gaase jms.
12. Ärge paigutage soojendit pistikupesast lähedusse, selle alla ega otse selle vastu. Soojendit ei tohi paigutada ka lahtise tule ega muude kuumusallikate lähedusse.
13. Ärge kasutage soojendit mööbli, kardinade, paberi, riiete, voodipesu ega muude kergsüttivate esemete läheduses või otse nende vastas. Hoidke koduloomad soojendist eemal. Vahemaa soojendiga peab olema vähemalt 1 m.
14. Soojendit ei tohi kinni katta. Tuleohtu vältimiseks ei tohi kunagi soojendi õhuavausi mingil moel tõkestada. Ärge kasutage soojendit kunagi riiete kuivatamiseks ega asetage midagi soojendi peale. Ärge kasutage soojendit püstasendis, sest see võib blokeerida heitõhu väljapääsu.
15. Veenduge, et soojendi ümbruses on tagatud vaba õhuringlus. Ärge paigutage soojendit seintele või suurtele esemetele liiga lähedale ega asetage seda riulite, kappide jm alla.
16. Veenduge, et soojendi sisemusse ei satu õhuavauste kaudu võõrkehasid, sest need võivad tekitada elektrilöögi- või tuleohtu ja kahjustada seadet.
17. Ärge jätke sisselülitatud soojendit kunagi järelevalveta. Enne pistiku väljatõmbamist pistikupesast lülitage seade alati välja. Lülitage soojendi välja, kui seda ei kasutata. Kui tõmbate pistiku pesast välja, hoidke kinni pistikust, mitte juhtmest.
18. Soojendi tuleb välja lülitada ja pistikupesast eraldada ning lasta sel jahtuda, alles seejärel võite soojendit
 - puhastada;
 - hooldada;
 - puudutada või liigutada.
19. Töötav seade läheb kuumaks. Põletuste ärahoidmiseks vältige naha kokkupuudet kuumade pindadega.

20. Ärge kasutage soojendi automaatseks sisselülitamiseks taimerit või muud sellist seadet. Enne soojendi kasutamist tuleb alati veenduda selle ohutuses.
21. Töötavat seadet ei tohi jätta laste või teovõimetute inimeste lähedusse ilma järelevalveta. Ärge laske lastel seadmega mängida. See seade ei ole ette nähtud kasutamiseks lastele või inimestele, kes on füüsilise, sensoorse või vaimse puudega või kellel ei ole seadme kasutamiseks vajalikke oskusi või kogemusi.
22. Hoidke soojendi puhtana. Soojendisse kogunenud tolm, mustus ja/või sade on sage ülekuumenemise põhjus. Puhastage soojendit korrapäraselt.
23. Ärge lülitage seadet sisse, kui olete avastanud, et seade, selle juhe või pistik on kahjustunud, seadme töös esineb häireid, seade on maha kukkunud või esineb märke muudest defektidest. Tagastage seade müüjale või viige kontrollimiseks ja/või remontimiseks vastava väljaõppega elektrikule. Nõudke alati originaalosade kasutamist.
24. Kasutage üksnes tootja soovitatud või tarnitud lisatarvikuid ja/või -seadmeid.
25. Seadet (sh juhet ja pistikut) võib lahti monteerida ja/või remontida üksnes vastava volituse ja väljaõppega isik.
26. Kasutage soojendit ainult selleks ette nähtud eesmärgil ja kooskõlas kasutusjuhendiga.



- 7 – režiimi märgutuli
- 8 – taimer märgutuli
- 9 – sissetõmbevõre
- 10 – väljalaskevõre
- 11 – toitejuhe koos pistikuga

Juhiste 24, 25 ja 26 eiramine võib kahjustada seadet, põhjustada tuleohtu ja/või tekitada kehavigastusi. Nende nõuete eiramine tühistab kohe ka garantii ning seadme müüja, importija ja/või tootja ei vastuta tagajärgede eest.

Kirjeldus

- 1 – pealülit
- 2 – sisse-/väljalülitamise nupp („ON/OFF“)
- 3 – režiimivaliku nupp („MODE“)
- 4 – taimer nupp
- 5 – vastuvõtja
- 6 – pingemärgutuli

Paigutamine ja ühendamine

- Eemaldage kogu pakkematerjal ja hoidke seda lastele kättesaamatus kohas. Kohe pärast pakendi eemaldamist veenduge, et seadmel ei esine märke kahjustustest ega muudest tõrgetest/defektidest/häiretest. Kahtluse korral ärge kasutage seadet, vaid võtke kontrollimise või asendustoote asjus ühendust seadme müüjaga.
 - Valige seadmele sobiv koht, võttes arvesse ka ohutusjuhiseid. Soojendi WH2000R peab olema seinale riputatud, mistõttu ei tohi seda kasutada lamavas, kald-, ripp- ega püstasendis. Sein, kuhu seade kinnitatakse, peab olema kindel, tasane ja täiesti vertikaalne ning valmistatud mittesüttivast sulamiskindlast materjalist. Soojendi peab olema külgsuunas vähemalt 20 cm eemal ja selle pealispind peab olema vähemalt 180 cm põrandast kõrgemal.
 - **Soojendi tuleks eelistatavalt paigutada pistikupesa juurde ja ühendada püsivalt. Ühendustöid tohib teha ainult kvalifitseeritud elektrik, mistõttu ei ole neid siin kirjeldatud.**
- Selles juhendis eeldatakse, et ohutuse tagamiseks kasutatakse pistikühendust, püsiva ühenduse korral ei kehti pistiku kohta käivad lõigud.**
- Puurige seina sisse soovitud kohta 8 mm puuriotsakuga kaks auku: augud peavad asetsema horisontaaljoonel ja vahekaugusega 38,5 mm. Sisestage aukudesse tüüblid ja kruvid. Jätke kruvid 10 mm ulatuses välja. Haakige soojendi riputusaasad kruvide otsa, tõmmake soojendit allapoole ja nihutage vasakule.
 - Kontrollige, kas soojendi on kindlalt seina küljes, vajaduse korral keerake kruvid sügavamale tüüblitesse.

- Fikseerige soojendi kaasasolevate vahendite abil (vt joonis). Asetage kronstein soojendi peale selle keskkoha (vt joonis 2), nii et lühem külj jääb seina poole. Märkige augu asukoht seinal ja võtke soojendi maha. Puurige märgitud kohta auk ja sisestage sinna tüübel. Nüüd riputage soojendi oma kohale ja keerake kronstein kruviga seina külge, nagu joonisel näha. Soojendi on nüüd paigaldatud.

Esimene käivitamine ja kasutamine

- Kerige elektrijuhe täielikult lahti ja ühendage pistik sobivasse 220/240 V pessa: pinge märgutuli („HOLD”) süttib.
- Lülitage pealüliti sisse.
- Vajutage sisse-/väljalülitamise nuppu („ON/OFF”): ventilaator hakkab tööle ja ventilaatori märgutuli („FAN”) süttib.
- Vajutades režiiminuppu („MODE”) üks või mitu korda, saate valida soojendi poole või täisvõimsuse või ainult ventilaatori. Valitud režiimi märgutuli süttib järgmiselt:



I = 1000 W küte (pool võimsust)

II = 2000 W küte (täisvõimsus)

FAN = ainult ventilaator

Soojendi väljalülitamiseks vajutage sisse-/väljalülitamise nuppu („ON/OFF”) uuesti. Kui seadet kasutati soojendamiseks, siis enne täielikku väljalülitumist jahutab see ennast 30 sekundi jooksul maha. Jahutamise ajal vilgub märgutuli „FAN”. Kui jahutusperiood on lõppenud ja märgutuli „FAN” on kustunud, vajutage väljalülitamiseks pealüliti ning tõmmake pistik pesast välja. Pinge märgutuli jääb põlema, kuni pealüliti on lahutatud.

Taimer

Soojendi on varustatud taimeriga, mida saab kasutada kindla tööaja määramiseks. Kui olete töörežiimi valinud, vajutage taimer nuppu („TIMER”): ühekordne vajutus määrab tööajaks pool tundi, iga järgnev vajutus lisab veel pool tundi. Maksimum on 7,5 tundi. Süttivad vastavad märgutuled:

0.5h = 0,5 tundi

1h = 1 tund

0.5h + 1h = 1,5 tundi


Ja nii edasi kuni 7,5 tunnini.


Kui määratud ajavahemik on möödunud, lülitub soojendi automaatselt välja.

Töörežiimi võib töötamise ajal muuta. Kui soovite seadet enne määratud aja kätte jõudmist välja lülitada, vajutage lihtsalt sisse-/väljalülitamise nuppu („ON/OFF”). Soojendi lülitub nüüd peale 30-sekundilist mahajahtumisaega välja.

Kaugjuhtimine

Soojendiga on kaasas nelja nupuga kaugjuhtimispuul.

	Sisse-/väljalülitamise nupp. Seda kasutatakse soojendi sisse- või väljalülitamiseks. Ventilaator hakkab tööle ja ventilaatori märgutuli süttib.
TIMER	Taimer nupp. Kasutage seda tööaja seadmiseks (vt ülalpool).
1000W	Pool võimsust. Kui vajutate seda nuppu soojendi töötamise ajal, hakkab seade soojendama poole võimsusega (1000 W).
2000W	Täisvõimsus. Kui vajutate seda nuppu soojendi töötamise ajal, hakkab seade soojendama täisvõimsusega (2000 W).



Ülekuumenemiskaitse

Sisemise ülekuumenemise korral lülitab ülekuumenemiskaitse soojendi välja. Ülekuumenemine võib tekkida juhul, kui soojendi ei saa piisavalt kuumust välja suunata või värske õhu juurdepääs on takistatud. Nagu mainitud eespool, on ülekuumenemise põhjus tavaliselt see, et soojendi on (osaliselt) kinni kaetud, õhu sissevõtu- ja/või väljalaskevõred on tõkestatud, seade on paigaldatud seinale liiga lähedale vms. Kui ülekuumenemiskaitse lülitab soojendi välja, seadke režiimilüliti välja lülitatud asendisse („OFF“), tõmmake pistik pistikupesast välja ja laske soojendil maha jahtuda. Kõrvaldage ülekuumenemise põhjus ja jätkake seadme tavapärasest kasutamist. Kui te ei suuda põhjust leida ja soojendi kuumeneb korduvalt üle, lõpetage selle kasutamine ja viige see kontrolli/remonti.

Puhastamine ja hooldus

Hoidke soojendi puhtana. Tolmu- ja mustuseosakeste kogunemine seadmesse on üks sagedasemaid ülekuumenemise põhjuseid ja seetõttu tuleb seadet korrapäraselt puhastada. Lülitage soojendi välja, eraldage pistik pistikupesast ja laske soojendil enne puhastamist või hooldamist maha jahtuda.

- Puhastage soojendi välispindasid korrapäraselt kuiva või kergelt niiske lapiga. Ärge kasutage tugevatoimelisi seepe, pihusteid, puhastusvahendeid, abrasiivaineid, vahasid, poleerimisvahendeid ega keemilisi lahuseid!
- Eemaldage tolmuimejaga ettevaatlikult õhuvõredelt tolm ja mustus ning hoolitsege, et õhu sissevõtu- ja väljalaskevõred oleksid puhtad. Olge ettevaatlik, et mitte puutuda või kahjustada puhastamise käigus mõnd sisemist osa.
- Soojendi muud osad ei vaja hooldust.
- Kasutushooaja lõpus pange puhastatud soojendi hoiule, võimaluse korral originaalpakendis. Soojendit tuleb hoida püstasendis jahedas, kuivas ja tolmuvabas kohas.
- Ärge visake soojendit pärast kasutusea lõppu majapidamisjäätmete hulka. Viige see kohalikku elektriseadmete kogumispunkti, kus eraldatakse taaskasutatavad materjalid ja võetakse need uuesti kasutusele.

CE vastavusdeklaratsioon

Euromac bv, Genemuiden, Holland, kinnitab, et **EUROMi seinale paigaldatav keraamiline kaugjuhtimisega kütteseade**, tüüp **WH2000R**, vastab madalpingedirektiivi 2006/95/EÜ ja elektromagnetilise ühilduvuse direktiivi 2004/108/EÜ nõuetele ning järgmistele standarditele:

EN 60335-1:2002 + A1 + A11 + A12 + A2 + A13
EN 60335-2-30:2009
EN 62233:2008

EN 55014-1:2006
EN 55014-2:1997 + A1
EN 61000-3-2:2006
EN 61000-3-3:1995 + A1 + A2

Genemuiden, 27.04.2011

W. J. Bakker, peadirektor



EUROMAC BV., Kokosstraat 20, 8281 JC Genemuiden
E-post info@euromac.nl www.euromac.nl